



TKK OIL SEAL PARTS LIST 2017

CORTECO ISHINO CORPORATION

Contents

目次

OIL SEAL Parts List

(Sorted by Part Number)

オイルシール パーツリスト (部品番号順)

TOYOTA	2
UD TRUCKS (NISSAN DIESEL)	4
MITSUBISHI FUSO	7
ISUZU	10
HINO	15
MAZDA	17
DAIHATSU	18
SUBARU	19
SUZUKI	19
HONDA	20
OTHER (BPW)	20

OIL SEAL Parts List

(Sorted by TTK Number)

オイルシール パーツリスト (TKK番号順)

TOYOTA	22
UD TRUCKS (NISSAN DIESEL)	24
MITSUBISHI FUSO	27
ISUZU	30
HINO	35
MAZDA	37
DAIHATSU	38
SUBARU	39
SUZUKI	39
HONDA	40
OTHER (BPW)	40

OIL SEAL KIT Contents List

オイルシールキット 構成表

UD TRUCKS (NISSAN DIESEL)	
•F&R Wheel Kit	42
•Front Wheel Kit	43
•Rear Wheel Kit	44
MITSUBISHI FUSO	
•F&R Wheel Kit	46
•Front Wheel Kit	48
•Rear Wheel Kit	49
ISUZU	
•F&R Wheel Kit	51
•Front Wheel Kit	53
•Rear Wheel Kit	53
HINO	
•F&R Wheel Kit	54
•Front Wheel Kit	56
•Rear Wheel Kit	57
OTHER (BPW)	
•Wheel Hub Kit	57

TKK OIL SEAL

PARTS LIST (Sorted by Part Number)

TKK オイルシール
部品番号順パーツリスト

TOYOTA

部品番号順

(Sorted by Part Number)

Part Number	TKK No.	I.D	O.D	W1	W2
42404-36010	01-1144	75	108	20	
9004A-31021	01-1318	35	49	6	
90080-31022	01-1250	42	60	7	
90080-31023	01-1314	38	50	8	
90310-35001	01-1008	35	41	5.5	9.1
90310-36003	01-1310	36	41	5.5	9
90310-38033	01-1068	38	44	12.8	17.5
90310-40001	01-1181	40	46	12.8	17.5
90310-41001	01-1165	41	47	12.8	16.7
90310-48023	01-1083	48	62	7	
90310-48028	01-1083	48	62	7	
90310-50001	01-1086	50	70	9	
90310-50039	01-1086	50	70	9	
90311-30010	01-1050	30	45	8	
90311-30115	01-1050	30	45	8	
90311-32001	01-1262	32	46	6	
90311-32002	01-1262	32	46	6	
90311-32010	01-1052	32	52	11	
90311-32017	01-1262	32	46	6	
90311-32018	01-1262	32	46	6	
90311-32019	01-1262	32	46	6	
90311-32020	01-1262	32	46	6	
90311-32074	01-1052	32	52	11	
90311-32086	01-1052	32	52	11	
90311-35003	01-1318	35	49	6	
90311-35008	01-1318	35	49	6	
90311-35013	01-1318	35	49	6	
90311-35017	01-1318	35	49	6	
90311-35021	01-1318	35	49	6	
90311-35022	01-1318	35	49	6	
90311-35025	01-1318	35	49	6	
90311-35035	01-1318	35	49	6	
90311-35040	01-1318	35	49	6	
90311-35052	01-1318	35	49	6	
90311-35071	01-1057	35	55	11	
90311-35127	01-1057	35	55	11	
90311-35131	01-1057	35	55	11	
90311-36001	01-1124	36	50	7	7.3
90311-38010	01-1067	38	74	11	
90311-38014	01-1117	38	65	12	19
90311-38015	01-1117	38	65	12	19
90311-38017	01-1314	38	50	8	
90311-38028	01-1067	38	74	11	
90311-38030	01-1204	38	58	11	
90311-38032	01-1204	38	58	11	
90311-38036	01-1314	38	50	8	
90311-38045	01-1314	38	50	8	

TOYOTA

部品番号順

(Sorted by Part Number)

Part Number	TKK No.	I.D	O.D	W1	W2
90311-38046	01-1314	38	50	8	
90311-38057	01-1117	38	65	12	19
90311-38060	01-1314	38	50	8	
90311-38067	01-1314	38	50	8	
90311-38079	01-1067	38	74	11	
90311-38124	01-1117	38	65	12	19
90311-38133	01-1067	38	74	11	
90311-40014	01-1300	40.5	52.5	6.5	
90311-40020	01-1300	40.5	52.5	6.5	
90311-40108	01-1073	40	52	7	
90311-42001	01-1250	42	60	7	
90311-42003	01-1250	42	60	7	
90311-42007	01-1250	42	60	7	
90311-42012	01-1250	42	60	7	
90311-42015	01-1250	42	60	7	
90311-42019	01-1250	42	60	7	
90311-42026	01-1250	42	60	7	
90311-42030	01-1250	42	60	7	
90311-42031	01-1250	42	60	7	
90311-42032	01-1326	42	60	7	
90311-42034	01-1326	42	60	7	
90311-42035	01-1326	42	60	7	
90311-42036	01-1250	42	60	7	
90311-42037	01-1250	42	60	7	
90311-42045	01-1250	42	60	7	
90311-42055	01-1075	42	55	7	
90311-46001	01-1290	46	63	6.5	
90311-48001	01-1080	48	62	7	8.8
90311-48013	01-1209	48	73	7	
90311-48089	01-1084	48	82	12	
90311-48122	01-1083	48	62	7	
90311-48135	01-1084	48	82	12	
90311-50003	01-1133	50	73	9	9.3
90311-50005	01-1088	50	68	9	
90311-50136	01-1088	50	68	9	
90311-52059	01-1089	52	65	9	
90311-62001	01-1095	62	85	8	10
90311-62147	01-1095	62	85	8	10
90311-68001	01-1098	68	90	10	
90311-68002	01-1308	68	92	10	
90311-68003	01-1345	68	92	10	13.5
90311-70001	01-1121	70	92	8.5	
90311-70004	01-1172	70	92	8.5	
90311-75003	01-1170	75	108	10	19.5
90311-75008	01-1229	75	95	9.5	13
90311-78001	01-1309	78	115	10	19.5
90312-40011	01-1073	40	52	7	

TOYOTA

部品番号順

(Sorted by Part Number)

Part Number	TKK No.	I.D	O.D	W1	W2
90313-48001	01-1115	48	62	9	24
90313-48005	01-1115	48	62	9	24

UD TRUCKS (NISSAN DIESEL)

部品番号順

(Sorted by Part Number)

Part Number	TKK No.	I.D	O.D	W1	W2
09061-0001P	02-2008	68	82	7	
12278-90006	02-2015	62	85	13	13.5
12278-90008	02-2015	62	85	13	13.5
12278-90101	02-2015	62	85	13	13.5
13042-16V00	02-2345	40	52	7	
13042-42L00	02-2345	40	52	7	
13510-10Y00	02-2345	40	52	7	
13510-10Y01	02-2345	40	52	7	
13510-10Y10	02-2345	40	52	7	
13510-10Y11	02-2345	40	52	7	
13510-10Y12	02-2345	40	52	7	
13510-10Y13	02-2345	40	52	7	
13510-19V00	02-2345	40	52	7	
13510-50B00	02-2345	40	52	7	
13510-50B01	02-2345	40	52	7	
13510-50B10	02-2345	40	52	7	
13510-50B11	02-2345	40	52	7	
13510-77A05	02-2345	40	52	7	
13510-77A10	02-2345	40	52	7	
13510-ED000	02-2345	40	52	7	
13510-V7200	02-2345	40	52	7	
13510-V7201	02-2345	40	52	7	
13510-V7202	02-2345	40	52	7	
13510-V720A	02-2345	40	52	7	
32136-90002	02-2051	70	88	12	
32136-90007	02-2051	70	88	12	
32136-90017	02-2051	70	88	12	
32136-90062	02-2051	70	88	12	
32136-90102	02-2051	70	88	12	
37526-90000	02-2058	55	75	12	
38189-90016	02-2161	80	135	12	26
38189-90101	02-2323	105	135	14	20.1
38189-90105	02-2323	105	135	14	20.1
38212-00Z00	02-2287	74	156	14	22
38212-00Z01	02-2287	74	156	14	22
38212-90003	02-2080	60	72	7.5	
38212-90006	02-2080	60	72	7.5	
38212-90008	02-2200	51	62	7	

UD TRUCKS (NISSAN DIESEL)

部品番号順

(Sorted by Part Number)

Part Number	TKK No.	I.D	O.D	W1	W2
38212-90011	02-2258	74	156	13	18.1
38212-90012	02-2258	74	156	13	18.1
38212-90013	02-2258	74	156	13	18.1
38212-Z5000	02-2074	47	56	7	
38212-Z5007	02-2280	57	124	11	21.4
38342-M8001	02-2195	40	56	8	
40227-0T000	02-2276	77	91	6	10
40227-30100	02-2154	60	82	7	
40227-89TA0	04-3606	73	90	8	
40227-89TA1	04-3639	65	93	8.5	17.7
40227-89TA2	04-3630	102	120	18	19.7
40227-89TA4	04-3639	65	93	8.5	17.7
40227-90001	02-2113	130	150	10	
40227-90012	02-2237	125	146	14	
40227-90014	02-2238	150	175	14	
40227-90017	02-2113	130	150	10	
40227-J5110	02-2154	60	82	7	
40227-Z5000	02-2092	100	114	12	
40227-Z5001	02-2092	100	114	12	
40232-01G00	02-2224	54	75.7	12.2	17.9
40232-01G10	02-2224	54	75.7	12.2	17.9
40232-B9500	02-2101	54	65	13	
40232-C0400	02-2102	85	111	10	
40232-G5100	02-2234	48	62	20.5	
40232-G5110	02-2234	48	62	20.5	
40232-M5600	02-2106	52	67	7	
40232-M5610	02-2106	52	67	7	
40232-M5611	02-2106	52	67	7	
40232-M5661	02-2106	52	67	7	
40232-N7100	02-2107	46	59.1	12	
40232-V7000	02-2226	54	75.2	11.5	16
43090-00Z00	02-2259	154	175	12.5	15.7
43090-90000	02-2115	124	170	14.5	
43090-90012	02-2199	140	170	14	
43090-90014	02-2221	154	175	13	
43090-90060	02-2221	154	175	13	
43090-90061	02-2259	154	175	12.5	15.7
43090-Z5000	02-2113	130	150	10	
43090-Z5001	02-2180	127	146	10	
43090-Z5002	02-2180	127	146	10	
43213-76000	02-2116	78.4	95	8	
43232-0T000	02-2277	80	101	9	10.2
43232-0T010	02-2277	80	101	9	10.2
43232-11G00	02-2275	65	90	11.4	
43232-21T00	02-2008	68	82	7	
43232-T6200	02-2192	65	90	10	
43252-01B00	02-2204	38	50.3	10	

UD TRUCKS (NISSAN DIESEL)

部品番号順 (Sorted by Part Number)

Part Number	TKK No.	I.D	O.D	W1	W2
43252-82100	02-2128	80	105	13	
43252-89TA0	04-3585	77	102	10	17
43252-89TA1	04-3607	46	94.5	8	9.5
43252-89TA2	04-3513	80.2	113	12	19
43252-89TA3	04-3608	50	100	8	9.8
43252-89TA4	04-3513	80.2	113	12	19
43252-89TA5	04-3585	77	102	10	17
43252-89TA6	04-3585	77	102	10	17
43252-89TA7	04-3513	80.2	113	12	19
43252-89TA8	04-3607	46	94.5	8	9.5
43252-89TA9	04-3608	50	100	8	9.8
43252-89TB0	04-3608	50	100	8	9.8
43252-89TB1	04-3607	46	94.5	8	9.5
43252-89TB2	04-3588	39.5	60	10	
43252-89TB3	04-3586	52	72	7.5	
43252-J2000	02-2124	38	47	10	
43252-T3200	02-2167	39.5	62	11	
43252-T6200	02-2191	33	44	7	
43252-T9300	02-2193	40	49	10	
43252-T9310	02-2219	43	52	10	
43254-0T000	02-2278	51	94	9.6	12.3
43254-0T010	02-2278	51	94	9.6	12.3

MITSUBISHI FUSO

部品番号順

(Sorted by Part Number)

Part Number	TKK No.	I.D	O.D	W1	W2
03431-06001	03-4044	60	72	12	
03431-07001	03-4045	65	77	12	
03434-08900	03-4021	102	116	14	
03434-12100	03-4058	125	150	14	
03434-12101	03-4058	125	150	14	
03434-13000	03-4025	130	150	14	
03434-13500	03-4059	135	165	14	
03434-13501	03-4059	135	165	14	
03434-15520	03-4063	155	190	17	
03434-15521	03-4063	155	190	17	
03434-15600	03-4061	155	180	17	
03434-15601	03-4061	155	180	17	
03434-15602	03-4061	155	180	17	
03442-13000	03-4019	65	120.5	10	
04865-05500	03-4022	55	78	12	
1052A366	03-4223	35	50	8	
31311-06101	03-X002	48	70	12	
44214-03400	03-4024	55	72	9	
MA125844	03-4008	38	52	6	
MA125949	03-4009	42	55	9	
MA125991	03-4010	52	65	9	
MA181498	03-4010	52	65	9	
MB001115	03-4009	42	55	9	
MB001314	03-4092	45	58	9	
MB005157	03-4090	52	84	14	
MB005399	03-4101	74.4	93.5	4	7
MB025291	03-4100	52	73	10	
MB025295	03-4107	72	94	10	
MB092712	03-4108	58	75	9	
MB092713	03-4109	30	37	6.5	
MB161122	03-4102	74	100	10	
MB161134	03-4031	74.4	99.5	7.7	
MB161139	03-4101	74.4	93.5	4	7
MB161152	03-4028	70	112	10	18
MB161153	03-4102	74	100	10	
MB308933	03-4151	46	102	10.5	16
MB308934	03-4152	46	95	11	14
MB308965	03-4219	85	127	13	
MB308966	03-4220	56	114	10	
MB393719	03-4092	45	58	9	
MB420155	03-4161	72	96	8	12
MB420245	03-4090	52	84	14	
MC807136	03-4091	50	65	9	
MC807438	03-4134	155	172	14	
MC808763	03-4154	46	53	6.5	8
MD008762	03-4223	35	50	8	
MD009038	03-4226	17	28	7	

MITSUBISHI FUSO

部品番号順

(Sorted by Part Number)

Part Number	TKK No.	I.D	O.D	W1	W2
MD016310	03-4223	35	50	8	
MD050605	03-4226	17	28	7	
MD069948	03-4226	17	28	7	
MD133317	03-4223	35	50	8	
MD153103	03-4223	35	50	8	
MD168058	03-4226	17	28	7	
MD343566	03-4226	17	28	7	
MD372536	03-4223	35	50	8	
ME001032	03-X013	96	113	15	
ME001196	03-X013	96	113	15	
ME011731	03-4145	100	120	15	
ME011732	03-4145	100	120	15	
ME011754	03-4145	100	120	15	
ME011867	03-4181	100	124	14.5	
ME024156	03-4022	55	78	12	
ME030856	03-X015	107	180	17.5	
ME031051	03-4016	72	94	12	
ME031543	03-4016	72	94	12	
ME031584	03-4115	105	125	11.7	
ME034976	03-4195	107	180	17.5	
ME061853	03-X017	95	120	13	
MH034006	03-4019	65	120.5	10	
MH034012	03-4021	102	116	14	
MH034027	03-4022	55	78	12	
MH034036	03-4024	55	72	9	
MH034047	03-4025	130	150	14	
MH034078	03-4019	65	120.5	10	
MH034079	03-4044	60	72	12	
MH034080	03-4045	65	77	12	
MH034081	03-4061	155	180	17	
MH034082	03-4061	155	180	17	
MH034083	03-4019	65	120.5	10	
MH034084	03-4167	160	182	17	
MH034085	03-4021	102	116	14	
MH034086	03-4058	125	150	14	
MH034087	03-4025	130	150	14	
MH034089	03-4166	134	152	11	
MH034091	03-4021	102	116	14	
MH034092	03-4025	130	150	14	
MH034110	03-4154	46	53	6.5	8
MH034133	03-4168	70	82	12	
MH034134	03-4044	60	72	12	
MH034135	03-4045	65	77	12	
MH034136	03-4165	130	150	12	
MH034159	03-4090	52	84	14	
MH034160	03-4090	52	84	14	
MH034169	03-4176	57	124	14.5	29.3

MITSUBISHI FUSO

部品番号順

(Sorted by Part Number)

Part Number	TKK No.	I.D	O.D	W1	W2
MH034175	03-4175	130	146	14	
MH034180	03-4192	140	158	11	
MH034189	03-4090	52	84	14	
MH034190	03-4090	52	84	14	
MH034193	03-4176	57	124	14.5	29.3
MH034209	03-4176	57	124	14.5	29.3
MH034213	03-4090	52	84	14	
MK500114	03-4237	68	90	12	18.2
MK502249	03-4238	151	172	35	
MT100138	03-4028	70	112	10	18
MT119305	03-4029	68	90	12	
MT141132	03-4091	50	65	9	
MT327029	03-4030	56	81	8	
MT420207	03-4031	74.4	99.5	7.7	

ISUZU

部品番号順

(Sorted by Part Number)

Part Number	TKK No.	I.D	O.D	W1	W2
1-09625-006-0	04-3573	75	112	10	17.5
1-09625-017-0	04-3504	68	124	11.5	27
1-09625-030-0	04-3505	80	143	10	37
1-09625-041-0	04-3574	120	140	10.5	
1-09625-043-0	04-3575	95	132	12	22
1-09625-044-0	04-3594	56	122	10.5	
1-09625-047-0	04-3507	60	103	12	20
1-09625-048-0	04-3507	60	103	12	20
1-09625-051-0	04-3609	120	153	15	18
1-09625-063-0	04-3547	68	90	12	
1-09625-108-0	04-3609	120	153	15	18
1-09625-112-0	04-3552	105	135	14	
1-09625-128-0	04-3546	70	92	12	
1-09625-129-0	04-3592	85	128	17	
1-09625-173-0	04-3544	60	77	12	
1-09625-195-0	04-3552	105	135	14	
1-09625-201-0	04-3609	120	153	15	18
1-09625-205-0	04-3507	60	103	12	20
1-09625-206-0	04-3507	60	103	12	20
1-09625-206-1	04-3507	60	103	12	20
1-09625-226-0	04-3591	78	163	16	
1-09625-226-1	04-3591	78	163	16	
1-09625-227-0	04-3595	74	143	17.5	
1-09625-265-0	04-3600	118	174	16	28
1-09625-280-0	04-3666	120	153	15	
1-09625-281-0	04-3667	120	153	17	
1-09625-320-0	04-3613	100	135	10	
1-09625-321-0	04-3665	105	135	14.7	
1-09625-331-0	04-3594	56	122	10.5	
1-09625-331-1	04-3594	56	122	10.5	
1-09625-332-0	04-3595	74	143	17.5	
1-09625-350-0	04-3600	118	174	16	28
1-09625-351-0	04-3566	115	156	15.5	31
1-09625-379-0	04-3595	74	143	17.5	
1-09625-384-0	04-3552	105	135	14	
1-09625-400-0	04-3667	120	153	17	
1-09625-404-0	04-3666	120	153	15	
1-09625-432-0	04-3507	60	103	12	20
1-09625-435-0	04-3666	120	153	15	
1-09625-436-0	04-3667	120	153	17	
1-09625-439-1	04-3665	105	135	14.7	
1-09625-444-0	04-3591	78	163	16	
1-09625-484-0	04-3507	60	103	12	20
1-09625-506-0	04-3666	120	153	15	
1-09625-507-1	04-3667	120	153	17	
1-09625-522-0	04-3544	60	77	12	
1-09625-568-0	04-3573	75	112	10	17.5

ISUZU

部品番号順

(Sorted by Part Number)

Part Number	TKK No.	I.D	O.D	W1	W2
1-09625-569-0	04-3575	95	132	12	22
1-51389-005-0	04-3621	155	185	13	16.2
5-09625-014-1	04-3560	100	135	15	
5-09625-015-0	04-3545	60	82	12	
5-09625-017-0	04-3584	40	68	11	
5-09625-018-0	04-3517	27	43	9	
5-09625-029-0	04-3590	70	90	10.3	
5-09625-030-0	04-3585	77	102	10	17
5-09625-036-0	04-3562	82	105	13	
5-09625-041-0	04-3588	39.5	60	10	
5-09625-052-0	04-3560	100	135	15	
5-09625-054-0	04-3545	60	82	12	
5-09625-079-0	04-3543	50	68	9	
5-09625-092-0	04-3588	39.5	60	10	
5-86106-138-0	02-2224	54	75.7	12.2	17.9
5-86106-139-0	02-2224	54	75.7	12.2	17.9
5-86106-341-0	02-2275	65	90	11.4	
5-86106-342-0	02-2008	68	82	7	
5-86106-350-0	02-2167	39.5	62	11	
5-86106-351-0	02-2191	33	44	7	
5-86143-569-0	02-2277	80	101	9	10.2
5-86143-570-0	02-2277	80	101	9	10.2
5-86143-575-0	02-2278	51	94	9.6	12.3
5-86143-576-0	02-2278	51	94	9.6	12.3
5-86505-935-0	05-3030	138	152	12	
5-86505-937-0	05-3081	107	123	11	
5-86505-941-0	05-3030	138	152	12	
5-86505-942-0	05-3079	127	147	11	
5-86505-956-0	05-3080	48	109	12.8	14
5-86505-960-0	05-3078	57	124	12.7	14
5-86505-970-0	05-3038	84	100	10	
5-86508-807-0	05-3042	101	114	10	
5-86513-557-0	05-3058	154	175	13	
5-86513-558-0	05-3058	154	175	13	
5-86513-563-0	05-3059	76	164	7.8	13.7
5-86513-564-0	05-3059	76	164	7.8	13.7
8-94101-493-0	04-3608	50	100	8	9.8
8-94107-568-0	04-3613	100	135	10	
8-94111-750-0	04-3562	82	105	13	
8-94137-233-0	04-3907	42	64.1	6	
8-94178-277-0	04-3635	51	72	10	
8-94178-728-0	04-3512	45	65	10	
8-94223-026-0	04-3901	35	49.2	12.5	
8-94224-173-0	04-3602	48	62	7	9.6
8-94248-116-1	04-3605	63	80	8	
8-94248-117-1	04-3606	73	90	8	
8-94257-318-0	04-3634	33	55	9.5	

ISUZU

部品番号順

(Sorted by Part Number)

Part Number	TKK No.	I.D	O.D	W1	W2
8-94258-894-0	04-3607	46	94.5	8	9.5
8-94267-959-0	04-3585	77	102	10	17
8-94318-909-0	04-3636	48	70	12	
8-94318-910-0	04-3634	33	55	9.5	
8-94326-441-0	04-3517	27	43	9	
8-94336-314-0	04-3585	77	102	10	17
8-94336-314-1	04-3585	77	102	10	17
8-94336-315-1	04-3607	46	94.5	8	9.5
8-94336-315-2	04-3607	46	94.5	8	9.5
8-94336-316-0	04-3513	80.2	113	12	19
8-94336-316-1	04-3513	80.2	113	12	19
8-94336-317-1	04-3608	50	100	8	9.8
8-94336-317-2	04-3608	50	100	8	9.8
8-94366-610-0	04-3648	30	61	9.1	13.8
8-94367-958-0	04-3513	80.2	113	12	19
8-94367-960-0	04-3608	50	100	8	9.8
8-94367-960-1	04-3608	50	100	8	9.8
8-94367-961-0	04-3607	46	94.5	8	9.5
8-94367-961-1	04-3607	46	94.5	8	9.5
8-94368-555-0	04-3639	65	93	8.5	17.7
8-94373-765-0	04-3545	60	82	12	
8-94407-722-0	04-3648	30	61	9.1	13.8
8-94408-083-0	04-3593	58	103	11	19
8-94408-084-0	04-3511	45	78	11	18
8-94408-084-1	04-3511	45	78	11	18
8-94408-085-0	04-3511	45	78	11	18
8-94408-085-1	04-3511	45	78	11	18
8-94440-904-0	04-3630	102	120	18	19.7
8-94441-817-1	04-3637	48	70	13	19
8-94447-855-0	04-3512	45	65	10	
8-97036-167-0	04-3512	45	65	10	
8-97049-145-0	04-3543	50	68	9	
8-97074-651-0	04-3512	45	65	10	
8-97122-937-0	04-3675	81.7	121	12	19
8-97211-082-0	04-3639	65	93	8.5	17.7
8-97351-704-0	04-3543	50	68	9	
8-97373-555-0	04-3648	30	61	9.1	13.8
8-97943-951-0	04-3543	50	68	9	
9-09724-003-0	04-3525	40	74	10	18.5
9-09724-004-0	04-3901	35	49.2	12.5	
9-09724-005-0	04-3511	45	78	11	18
9-09724-006-0	04-3511	45	78	11	18
9-09724-007-0	04-3512	45	65	10	
9-09724-010-0	04-3593	58	103	11	19
9-09724-011-0	04-3593	58	103	11	19
9-09724-018-0	04-3513	80.2	113	12	19
9-09724-019-0	04-3608	50	100	8	9.8

ISUZU

部品番号順

(Sorted by Part Number)

Part Number	TKK No.	I.D	O.D	W1	W2
9-09724-022-0	04-3586	52	72	7.5	
9-09724-022-1	04-3586	52	72	7.5	
9-09724-023-0	04-3515	65	85	10	
9-09724-028-0	04-3584	40	68	11	
9-09724-032-0	04-3584	40	68	11	
9-09724-033-0	04-3517	27	43	9	
9-09724-035-0	04-3588	39.5	60	10	
9-09724-063-0	04-3634	33	55	9.5	
9-09724-064-0	04-3636	48	70	12	
9-09924-110-0	04-3551	86	130	15	
9-09924-129-0	04-3544	60	77	12	
9-09924-130-0	04-3566	115	156	15.5	31
9-09924-136-0	04-3528	76	115	13	
9-09924-141-0	04-3544	60	77	12	
9-09924-142-0	04-3529	33	50	11	
9-09924-147-0	04-3525	40	74	10	18.5
9-09924-149-0	04-3602	48	62	7	9.6
9-09924-155-0	04-3555	74	142	14	
9-09924-162-0	04-3547	68	90	12	
9-09924-172-0	04-3531	100	125	13	
9-09924-231-0	04-3636	48	70	12	
9-09924-239-0	04-3525	40	74	10	18.5
9-09924-240-0	04-3511	45	78	11	18
9-09924-241-0	04-3585	77	102	10	17
9-09924-242-0	04-3607	46	94.5	8	9.5
9-09924-247-0	04-3512	45	65	10	
9-09924-266-0	04-3540	50	106	10.5	
9-09924-290-0	04-3542	100	145	26	
9-09924-296-0	04-3543	50	68	9	
9-09924-303-0	04-3518	50	65	7.1	
9-09924-322-0	04-3544	60	77	12	
9-09924-323-0	04-3544	60	77	12	
9-09924-324-0	04-3545	60	82	12	
9-09924-327-0	04-3546	70	92	12	
9-09924-328-0	04-3546	70	92	12	
9-09924-335-0	04-3547	68	90	12	
9-09924-338-0	04-3547	68	90	12	
9-09924-340-0	04-3548	90	127	11	
9-09924-341-0	04-3512	45	65	10	
9-09924-342-0	04-3511	45	78	11	18
9-09924-347-0	04-3525	40	74	10	18.5
9-09924-351-0	04-3551	86	130	15	
9-09924-356-0	04-3552	105	135	14	
9-09924-359-0	04-3517	27	43	9	
9-09924-371-0	04-3528	76	115	13	
9-09924-374-0	04-3555	74	142	14	
9-09924-392-0	04-3557	78	162	16	

ISUZU

部品番号順

(Sorted by Part Number)

Part Number	TKK No.	I.D	O.D	W1	W2
9-09924-393-0	04-3558	123	184	28	
9-09924-404-0	04-3544	60	77	12	
9-09924-407-0	04-3528	76	115	13	
9-09924-408-0	04-3528	76	115	13	
9-09924-409-0	04-3528	76	115	13	
9-09924-415-0	04-3542	100	145	26	
9-09924-416-0	04-3542	100	145	26	
9-09924-417-0	04-3542	100	145	26	
9-09924-420-0	04-3901	35	49.2	12.5	
9-09924-433-0	04-3560	100	135	15	
9-09924-436-0	04-3512	45	65	10	
9-09924-437-0	04-3548	90	127	11	
9-09924-438-0	04-3561	65	102	8	15
9-09924-448-0	04-3543	50	68	9	
9-09924-449-0	04-3562	82	105	13	
9-09924-453-0	04-3565	64	133	13	
9-09924-454-0	04-3547	68	90	12	
9-09924-464-0	04-3517	27	43	9	
9-09924-468-0	04-3565	64	133	13	
9-09924-470-0	04-3565	64	133	13	
9-09924-470-1	04-3565	64	133	13	
9-09924-474-0	04-3547	68	90	12	
9-09924-499-0	04-3565	64	133	13	
9-09924-500-0	04-3566	115	156	15.5	31
9-09924-501-0	04-3544	60	77	12	
9-09924-506-0	04-3546	70	92	12	
9-09924-507-0	04-3545	60	82	12	
9-09924-511-0	04-3540	50	106	10.5	
9-09924-550-0	04-3546	70	92	12	
9-09924-551-0	04-3544	60	77	12	
9-09924-562-0	04-3574	120	140	10.5	
9-09924-564-0	04-3572	70	102	8.5	16

HINO

部品番号順

(Sorted by Part Number)

Part Number	TKK No.	I.D	O.D	W1	W2
9004D-11053	07-4700	70	112	14	20
9004D-11102	07-4708	68	88	9.5	
9004D-12023	07-4729	55	101	4.2	4.5
90310-38033	01-1068	38	44	12.8	17.5
90310-40001	01-1181	40	46	12.8	17.5
90311-68001	01-1098	68	90	10	
90311-68002	01-1308	68	92	10	
90311-68003	01-1345	68	92	10	13.5
90311-75003	01-1170	75	108	10	19.5
90311-75008	01-1229	75	95	9.5	13
90311-78001	01-1309	78	115	10	19.5
9828-01104	05-3043	120	140	12	
9828-01106	05-3028	140	160	14	
9828-01107	05-3034	146	170	18	
9828-01110	05-3034	146	170	18	
9828-01112	05-3030	138	152	12	
9828-01120	05-3028	140	160	14	
9828-01125	05-3030	138	152	12	
9828-01129	05-3034	146	170	18	
9828-01130	05-3034	146	170	18	
9828-01136	05-3039	116	132	12	
9828-01137	05-3042	101	114	10	
9828-01144	05-3066	106	126	12	
9828-01147	05-3042	101	114	10	
9828-01148	05-3043	120	140	12	
9828-01149	05-3043	120	140	12	
9828-01165	05-3030	138	152	12	
9828-01167	05-3066	106	126	12	
9828-01172	05-3039	116	132	12	
9828-01177	05-3028	140	160	14	
9828-01178	05-3028	140	160	14	
9828-01184	05-3043	120	140	12	
9828-01193	05-3058	154	175	13	
9828-01195	05-3058	154	175	13	
9828-01197	05-3066	106	126	12	
9828-01203	05-3079	127	147	11	
9828-01204	05-3083	146	164	14	
9828-01206	05-3081	107	123	11	
9828-01207	05-3030	138	152	12	
9828-01229	05-3030	138	152	12	
9828-01230	05-3058	154	175	13	
9828-01231	05-3042	101	114	10	
9828-01232	05-3079	127	147	11	
9828-43102	05-3097	43	63	9	
9828-45103	05-3004	45	55	7.5	
9828-45104	05-3004	45	55	7.5	
9828-48110	05-3080	48	109	12.8	14

HINO

部品番号順

(Sorted by Part Number)

Part Number	TKK No.	I.D	O.D	W1	W2
9828-48112	05-3080	48	109	12.8	14
9828-52115	05-3057	52	64	9	
9828-52116	05-3057	52	64	9	
9828-55110	05-3060	55	72	9	15
9828-55112	05-3060	55	72	9	15
9828-57102	05-3078	57	124	12.7	14
9828-57103	05-3078	57	124	12.7	14
9828-60108	05-3012	60	74	7.5	
9828-60109	05-3012	60	74	7.5	
9828-60115	05-3012	60	74	7.5	
9828-65113	05-3094	65	114	10	26
9828-65116	05-3077	65	88	12	19
9828-65119	05-3077	65	88	12	19
9828-66105	05-3082	66	134	15.8	17
9828-66106	05-3082	66	134	15.8	17
9828-75111	05-X006	75	100	13	18
9828-75117	05-X007	75	100	13	18
9828-76101	05-3059	76	164	7.8	13.7
9828-76102	05-3059	76	164	7.8	13.7
9828-76104	05-3059	76	164	7.8	13.7
9828-76106	05-3059	76	164	7.8	13.7
9828-80111	05-3101	80	124	9	25
9828-80115	05-3101	80	124	9	25
9828-85106	05-3038	84	100	10	
SX001-00484	04-3574	120	140	10.5	
SX001-00485	04-3600	118	174	16	28
SX001-00486	04-3594	56	122	10.5	
SX001-00487	04-3600	118	174	16	28
SX001-00489	04-3591	78	163	16	
SX001-00497	04-3573	75	112	10	17.5
SX001-00498	04-3575	95	132	12	22
SX001-07808	04-3594	56	122	10.5	
SZ311-01002	05-3034	146	170	18	
SZ311-01003	05-3030	138	152	12	
SZ311-01006	05-3028	140	160	14	
SZ311-01020	05-3066	106	126	12	
SZ311-01029	05-3058	154	175	13	
SZ311-01033	05-3083	146	164	14	
SZ311-01034	05-3081	107	123	11	
SZ311-01046	05-3030	138	152	12	
SZ311-01047	05-3058	154	175	13	
SZ311-01048	05-3042	101	114	10	
SZ311-01049	05-3079	127	147	11	
SZ311-43002	05-3097	43	63	9	
SZ311-52004	05-3057	52	64	9	
SZ311-55004	05-3060	55	72	9	15
SZ311-65009	05-3094	65	114	10	26

HINO

部品番号順 (Sorted by Part Number)

Part Number	TKK No.	I.D	O.D	W1	W2
SZ311-76001	05-3059	76	164	7.8	13.7
SZ311-76002	05-3059	76	164	7.8	13.7
SZ311-76003	05-3059	76	164	7.8	13.7
SZ311-80005	05-3101	80	124	9	25
SZ313-65002	05-3077	65	88	12	19
SZ313-85001	05-3038	84	100	10	
SZ319-48004	05-3080	48	109	12.8	14
SZ319-57001	05-3078	57	124	12.7	14
SZ319-66001	05-3082	66	134	15.8	17

MAZDA

部品番号順 (Sorted by Part Number)

Part Number	TKK No.	I.D	O.D	W1	W2
1358-26-157	06-4531	60	94	11	
1358-26-157A	06-4531	60	94	11	
1391-26-157	06-4520	29	36	8	
1416-26-157	06-4537	38	45	8	
9958-54-8659	06-4529	48	65	9	
9958-55-2709	06-4561	52	70	9	
9958-55-5782	06-4526	55	78	12	
9958-56-5903	06-4532	65	90	13	
9958-57-5055	06-4528	75	105	15	
B092-33-067	06-4604	51	63	8.5	
F001-27-238	06-4542	35	56	9	14.8
F003-27-238	06-4542	35	56	9	14.8
F003-27-238A	06-4542	35	56	9	14.8
F003-27-238B	06-4542	35	56	9	14.8
F004-27-238	06-4542	35	56	9	14.8
G030-26-154	06-4564	39	50.4	8.5	
G030-26-154A	06-4564	39	50.4	8.5	
MOA1-27-238	06-4542	35	56	9	14.8
MOA1-27-238A	06-4542	35	56	9	14.8
MOA2-27-238	06-4542	35	56	9	14.8
MA02-27-238	06-4542	35	56	9	14.8
MA02-27-238A	06-4542	35	56	9	14.8
S085-26-154	06-4532	65	90	13	
S113-33-067	06-4561	52	70	9	
S126-26-154	06-4608	55	78	10	
S269-26-154	06-4614	55	78	11	
S483-26-154	06-4626	65	90	13	
W001-26-154	06-4528	75	105	15	
W001-33-065	06-4532	65	90	13	
W025-26-154	06-4536	75	121	13	
W025-26-154A	06-4536	75	121	13	
W025-26-157	06-4541	43	50	9	
W029-26-157	06-4538	49	56	9	

MAZDA

部品番号順

(Sorted by Part Number)

Part Number	TKK No.	I.D	O.D	W1	W2
W029-33-065	06-4535	65	100	13	
W029-33-065A	06-4535	65	100	13	
W782-33-065	06-4623	75	105	10	14
W782-33-065A	06-4623	75	105	10	14
W782-33-154A	06-4625	38	55	9	

DAIHATSU

部品番号順

(Sorted by Part Number)

Part Number	TKK No.	I.D	O.D	W1	W2
90043-10020-000	07-6201	30	42	8	
90043-10055-000	07-6201	30	42	8	
90043-11053	07-4700	70	112	14	20
90043-11053-000	07-4700	70	112	14	20
90043-11060	07-4715	63	80	9	
90043-11060-000	07-4715	63	80	9	
90043-11095-000	07-4750	58	74	10	
90043-11102	07-4708	68	88	9.5	
90043-11102-000	07-4708	68	88	9.5	
90043-11134	07-6208	44	63	13	13.5
90043-11134-000	07-6208	44	63	13	13.5
90043-11189-000	07-6223	32	46	6	
90043-11222-000	07-4750	58	74	10	
90043-11266-000	07-6222	38	52	9.2	
90043-11267-000	07-4750	58	74	10	
90043-11276-000	07-4750	58	74	10	
90043-11277	07-6222	38	52	9.2	
90043-11277-000	07-6222	38	52	9.2	
90043-11283-000	07-4750	58	74	10	
90043-11284-000	07-6223	32	46	6	
90043-11323	07-4750	58	74	10	
90043-11323-000	07-4750	58	74	10	
90043-11337	07-6232	38	52	6	
90043-11337-000	07-6232	38	52	6	
90043-12023	07-4729	55	101	4.2	4.5
90043-12023-000	07-4729	55	101	4.2	4.5
991-4111-4325-00	07-4700	70	112	14	20

SUBARU

部品番号順

(Sorted by Part Number)

Part Number	TKK No.	I.D	O.D	W1	W2
28015 TA000	08-6517	45.5	65	7	
7230 34000	08-6509	50	67	9	13
7230 34020	08-6516	44.8	64	6.5	
7230 34040	08-6509	50	67	9	13
8067 31010	08-6525	31	41	6	
8067 31020	08-6525	31	41	6	
8067 31050	08-6525	31	41	6	
8067 31060	08-6525	31	41	6	
8067 31070	08-6525	31	41	6	
8067 32050	08-4887	32	45	8	
8067 32150	08-4887	32	45	8	
8067 38110	08-6524	38.5	50.5	7.5	
8067 38180	08-6524	38.5	50.5	7.5	
8067 38190	08-6524	38.5	50.5	7.5	
8067 38200	08-6524	38.5	50.5	7.5	

SUZUKI

部品番号順

(Sorted by Part Number)

Part Number	TKK No.	I.D	O.D	W1	W2
09283-26016	09-6111	26	38	7	
09283-32016	09-6154	32	47	6	
09283-32022	09-6154	32	47	6	
09283-32025	09-6154	32	47	6	
09283-32026	09-6154	32	47	6	
09283-32038	09-6154	32	47	6	
09283-32040	09-6154	32	47	6	
09283-32042	09-6154	32	47	6	
09283-35032	09-6136	35	52	8	
09283-35040	09-6155	35	47	6	
09283-35045	09-6155	35	47	6	
09283-35046	09-6155	35	47	6	
09283-35047	09-6155	35	47	6	
09283-35053	09-6155	35	47	6	
09283-42008	09-6131	42	55	7	
09283-44008	09-6120	44	62	8	13.5
09283-44011	09-6120	44	62	8	13.5
09283-48007	09-6108	48	62	9	
09283-50002	09-6110	50	68	7	10
09283-60003	09-6119	60	80	8	
09283-60005	09-6119	60	80	8	
09283-60008	09-6119	60	80	8	
09283-60009	09-6119	60	80	8	
27371-53F00	09-6133	35	55	11	
27431-73B20	09-6136	35	52	8	
27432-60B01	09-6136	35	52	8	
43491-70D00	09-6131	42	55	7	
43491-70D01	09-6131	42	55	7	
45850-60D00	09-6120	44	62	8	13.5

HONDA

部品番号順

(Sorted by Part Number)

Part Number	TKK No.	I.D	O.D	W1	W2
91203-611-003	10-6618	27	43	9	
91203-611-004	10-6618	27	43	9	
91203-PFB-003	10-6618	27	43	9	
91203-PFB-013	10-6618	27	43	9	
91203-PG6-003	10-6618	27	43	9	
91203-PG6-013	10-6618	27	43	9	
91203-PR4-004	10-6618	27	43	9	
91212-679-014	10-6611	30	42	7	
91212-PFB-003	10-6611	30	42	7	
91212-PFB-004	10-6611	30	42	7	
91212-PFB-005	10-6611	30	42	7	

OTHER (BPW)

部品番号順

(Sorted by Part Number)

Part Number	TKK No.	I.D	O.D	W1	W2
010-26-187	99-0163	135	156.7	8	10.5
010-26-187B	99-0163	135	156.7	8	10.5
91702-00040	99-0163	135	156.7	8	10.5
9742-010	99-0163	135	156.7	8	10.5

TKK OIL SEAL

PARTS LIST (Sorted by TKK Number)

TKK オイルシール
TKK番号順パーツリスト

TOYOTA

TKK 番号順

(Sorted by TKK Number)

TKK No.	Part Number	I.D	O.D	W1	W2
01-1008	90310-35001	35	41	5.5	9.1
01-1050	90311-30010 90311-30115	30	45	8	
01-1052	90311-32010 90311-32074 90311-32086	32	52	11	
01-1057	90311-35071 90311-35127 90311-35131	35	55	11	
01-1067	90311-38010 90311-38028 90311-38079 90311-38133	38	74	11	
01-1068	90310-38033	38	44	12.8	17.5
01-1073	90311-40108 90312-40011	40	52	7	
01-1075	90311-42055	42	55	7	
01-1080	90311-48001	48	62	7	8.8
01-1083	90310-48023 90310-48028 90311-48122	48	62	7	
01-1084	90311-48089 90311-48135	48	82	12	
01-1086	90310-50001 90310-50039	50	70	9	
01-1088	90311-50005 90311-50136	50	68	9	
01-1089	90311-52059	52	65	9	
01-1095	90311-62001 90311-62147	62	85	8	10
01-1098	90311-68001	68	90	10	
01-1115	90313-48001 90313-48005	48	62	9	24
01-1117	90311-38014 90311-38015 90311-38057 90311-38124	38	65	12	19
01-1121	90311-70001	70	92	8.5	
01-1124	90311-36001	36	50	7	7.3
01-1133	90311-50003	50	73	9	9.3
01-1144	42404-36010	75	108	20	
01-1165	90310-41001	41	47	12.8	16.7
01-1170	90311-75003	75	108	10	19.5
01-1172	90311-70004	70	92	8.5	
01-1181	90310-40001	40	46	12.8	17.5
01-1204	90311-38030 90311-38032	38	58	11	
01-1209	90311-48013	48	73	7	

TOYOTA

TKK 番号順

(Sorted by TKK Number)

TKK No.	Part Number	I.D	O.D	W1	W2
01-1229	90311-75008	75	95	9.5	13
01-1250	90080-31022 90311-42001 90311-42003 90311-42007 90311-42012 90311-42015 90311-42019 90311-42026 90311-42030 90311-42031 90311-42036 90311-42037 90311-42045	42	60	7	
01-1262	90311-32001 90311-32002 90311-32017 90311-32018 90311-32019 90311-32020	32	46	6	
01-1290	90311-46001	46	63	6.5	
01-1300	90311-40014 90311-40020	40.5	52.5	6.5	
01-1308	90311-68002	68	92	10	
01-1309	90311-78001	78	115	10	19.5
01-1310	90310-36003	36	41	5.5	9
01-1314	90080-31023 90311-38017 90311-38036 90311-38045 90311-38046 90311-38060 90311-38067	38	50	8	
01-1318	9004A-31021 90311-35003 90311-35008 90311-35013 90311-35017 90311-35021 90311-35022 90311-35025 90311-35035 90311-35040 90311-35052	35	49	6	
01-1326	90311-42032 90311-42034 90311-42035	42	60	7	
01-1345	90311-68003	68	92	10	13.5

UD TRUCKS (NISSAN DIESEL)

TKK 番号順 (Sorted by TKK Number)

TKK No.	Part Number	I.D	O.D	W1	W2
02-2008	09061-0001P 43232-21T00	68	82	7	
02-2015	12278-90006 12278-90008 12278-90101	62	85	13	13.5
02-2051	32136-90002 32136-90007 32136-90017 32136-90062 32136-90102	70	88	12	
02-2058	37526-90000	55	75	12	
02-2074	38212-Z5000	47	56	7	
02-2080	38212-90003 38212-90006	60	72	7.5	
02-2092	40227-Z5000 40227-Z5001	100	114	12	
02-2101	40232-B9500	54	65	13	
02-2102	40232-C0400	85	111	10	
02-2106	40232-M5600 40232-M5610 40232-M5611 40232-M5661	52	67	7	
02-2107	40232-N7100	46	59.1	12	
02-2113	40227-90001 40227-90017 43090-Z5000	130	150	10	
02-2115	43090-90000	124	170	14.5	
02-2116	43213-76000	78.4	95	8	
02-2124	43252-J2000	38	47	10	
02-2128	43252-82100	80	105	13	
02-2154	40227-30100 40227-J5110	60	82	7	
02-2161	38189-90016	80	135	12	26
02-2167	43252-T3200	39.5	62	11	
02-2180	43090-Z5001 43090-Z5002	127	146	10	
02-2191	43252-T6200	33	44	7	
02-2192	43232-T6200	65	90	10	
02-2193	43252-T9300	40	49	10	
02-2195	38342-M8001	40	56	8	
02-2199	43090-90012	140	170	14	
02-2200	38212-90008	51	62	7	
02-2204	43252-01B00	38	50.3	10	
02-2219	43252-T9310	43	52	10	
02-2221	43090-90014 43090-90060	154	175	13	
02-2224	40232-01G00 40232-01G10	54	75.7	12.2	17.9

UD TRUCKS (NISSAN DIESEL)

TKK 番号順 (Sorted by TKK Number)

TKK No.	Part Number	I.D	O.D	W1	W2
02-2226	40232-V7000	54	75.2	11.5	16
02-2234	40232-G5100 40232-G5110	48	62	20.5	
02-2237	40227-90012	125	146	14	
02-2238	40227-90014	150	175	14	
02-2258	38212-90011 38212-90012 38212-90013	74	156	13	18.1
02-2259	43090-00Z00 43090-90061	154	175	12.5	15.7
02-2275	43232-11G00	65	90	11.4	
02-2276	40227-0T000	77	91	6	10
02-2277	43232-0T000 43232-0T010	80	101	9	10.2
02-2278	43254-0T000 43254-0T010	51	94	9.6	12.3
02-2280	38212-Z5007	57	124	11	21.4
02-2287	38212-00Z00 38212-00Z01	74	156	14	22
02-2323	38189-90101 38189-90105	105	135	14	20.1
02-2345	13042-16V00 13042-42L00 13510-10Y00 13510-10Y01 13510-10Y10 13510-10Y11 13510-10Y12 13510-10Y13 13510-19V00 13510-50B00 13510-50B01 13510-50B10 13510-50B11 13510-77A05 13510-77A10 13510-ED000 13510-V7200 13510-V7201 13510-V7202 13510-V720A	40	52	7	
04-3513	43252-89TA2 43252-89TA4 43252-89TA7	80.2	113	12	19
04-3585	43252-89TA0 43252-89TA5 43252-89TA6	77	102	10	17

UD TRUCKS (NISSAN DIESEL)

TKK 番号順 (Sorted by TKK Number)

TKK No.	Part Number	I.D	O.D	W1	W2
04-3586	43252-89TB3	52	72	7.5	
04-3588	43252-89TB2	39.5	60	10	
04-3606	40227-89TA0	73	90	8	
04-3607	43252-89TA1 43252-89TA8 43252-89TB1	46	94.5	8	9.5
04-3608	43252-89TA3 43252-89TA9 43252-89TB0	50	100	8	9.8
04-3630	40227-89TA2	102	120	18	19.7
04-3639	40227-89TA1 40227-89TA4	65	93	8.5	17.7

MITSUBISHI FUSO

TKK 番号順 (Sorted by TKK Number)

TKK No.	Part Number	I.D	O.D	W1	W2
03-4008	MA125844	38	52	6	
03-4009	MA125949 MB001115	42	55	9	
03-4010	MA125991 MA181498	52	65	9	
03-4016	ME031051 ME031543	72	94	12	
03-4019	03442-13000 MH034006 MH034078 MH034083	65	120.5	10	
03-4021	03434-08900 MH034012 MH034085 MH034091	102	116	14	
03-4022	04865-05500 ME024156 MH034027	55	78	12	
03-4024	44214-03400 MH034036	55	72	9	
03-4025	03434-13000 MH034047 MH034087 MH034092	130	150	14	
03-4028	MB161152 MT100138	70	112	10	18
03-4029	MT119305	68	90	12	
03-4030	MT327029	56	81	8	
03-4031	MB161134 MT420207	74.4	99.5	7.7	
03-4044	03431-06001 MH034079 MH034134	60	72	12	
03-4045	03431-07001 MH034080 MH034135	65	77	12	
03-4058	03434-12100 03434-12101 MH034086	125	150	14	
03-4059	03434-13500 03434-13501	135	165	14	
03-4061	03434-15600 03434-15601 03434-15602 MH034081 MH034082	155	180	17	

MITSUBISHI FUSO

TKK 番号順 (Sorted by TKK Number)

TKK No.	Part Number	I.D	O.D	W1	W2
03-4063	03434-15520 03434-15521	155	190	17	
03-4090	MB005157 MB420245 MH034159 MH034160 MH034189 MH034190 MH034213	52	84	14	
03-4091	MC807136 MT141132	50	65	9	
03-4092	MB001314 MB393719	45	58	9	
03-4100	MB025291	52	73	10	
03-4101	MB005399 MB161139	74.4	93.5	4	7
03-4102	MB161122 MB161153	74	100	10	
03-4107	MB025295	72	94	10	
03-4108	MB092712	58	75	9	
03-4109	MB092713	30	37	6.5	
03-4115	ME031584	105	125	11.7	
03-4134	MC807438	155	172	14	
03-4145	ME011731 ME011732 ME011754	100	120	15	
03-4151	MB308933	46	102	10.5	16
03-4152	MB308934	46	95	11	14
03-4154	MC808763 MH034110	46	53	6.5	8
03-4161	MB420155	72	96	8	12
03-4165	MH034136	130	150	12	
03-4166	MH034089	134	152	11	
03-4167	MH034084	160	182	17	
03-4168	MH034133	70	82	12	
03-4175	MH034175	130	146	14	
03-4176	MH034169 MH034193 MH034209	57	124	14.5	29.3
03-4181	ME011867	100	124	14.5	
03-4192	MH034180	140	158	11	
03-4195	ME034976	107	180	17.5	
03-4219	MB308965	85	127	13	
03-4220	MB308966	56	114	10	

MITSUBISHI FUSO

TKK 番号順 (Sorted by TKK Number)

TKK No.	Part Number	I.D	O.D	W1	W2
03-4223	1052A366 MD008762 MD016310 MD133317 MD153103 MD372536	35	50	8	
03-4226	MD009038 MD050605 MD069948 MD168058 MD343566	17	28	7	
03-4237	MK500114	68	90	12	18.2
03-4238	MK502249	151	172	35	
03-X002	31311-06101	48	70	12	
03-X013	ME001032 ME001196	96	113	15	
03-X015	ME030856	107	180	17.5	
03-X017	ME061853	95	120	13	

ISUZU

TKK 番号順

(Sorted by TKK Number)

TKK No.	Part Number	I.D	O.D	W1	W2
04-3504	1-09625-017-0	68	124	11.5	27
04-3505	1-09625-030-0	80	143	10	37
04-3507	1-09625-047-0 1-09625-048-0 1-09625-205-0 1-09625-206-0 1-09625-206-1 1-09625-432-0 1-09625-484-0	60	103	12	20
04-3511	8-94408-084-0 8-94408-084-1 8-94408-085-0 8-94408-085-1 9-09724-005-0 9-09724-006-0 9-09924-240-0 9-09924-342-0	45	78	11	18
04-3512	8-94178-728-0 8-94447-855-0 8-97036-167-0 8-97074-651-0 9-09724-007-0 9-09924-247-0 9-09924-341-0 9-09924-436-0	45	65	10	
04-3513	8-94336-316-0 8-94336-316-1 8-94367-958-0 9-09724-018-0	80.2	113	12	19
04-3515	9-09724-023-0	65	85	10	
04-3517	5-09625-018-0 8-94326-441-0 9-09724-033-0 9-09924-359-0 9-09924-464-0	27	43	9	
04-3518	9-09924-303-0	50	65	7.1	
04-3525	9-09724-003-0 9-09924-147-0 9-09924-239-0 9-09924-347-0	40	74	10	18.5
04-3528	9-09924-136-0 9-09924-371-0 9-09924-407-0 9-09924-408-0 9-09924-409-0	76	115	13	
04-3529	9-09924-142-0	33	50	11	
04-3531	9-09924-172-0	100	125	13	

ISUZU

TKK 番号順

(Sorted by TKK Number)

TKK No.	Part Number	I.D	O.D	W1	W2
04-3540	9-09924-266-0 9-09924-511-0	50	106	10.5	
04-3542	9-09924-290-0 9-09924-415-0 9-09924-416-0 9-09924-417-0	100	145	26	
04-3543	5-09625-079-0 8-97049-145-0 8-97351-704-0 8-97943-951-0 9-09924-296-0 9-09924-448-0	50	68	9	
04-3544	1-09625-173-0 1-09625-522-0 9-09924-129-0 9-09924-141-0 9-09924-322-0 9-09924-323-0 9-09924-404-0 9-09924-501-0 9-09924-551-0	60	77	12	
04-3545	5-09625-015-0 5-09625-054-0 8-94373-765-0 9-09924-324-0 9-09924-507-0	60	82	12	
04-3546	1-09625-128-0 9-09924-327-0 9-09924-328-0 9-09924-506-0 9-09924-550-0	70	92	12	
04-3547	1-09625-063-0 9-09924-162-0 9-09924-335-0 9-09924-338-0 9-09924-454-0 9-09924-474-0	68	90	12	
04-3548	9-09924-340-0 9-09924-437-0	90	127	11	
04-3551	9-09924-110-0 9-09924-351-0	86	130	15	
04-3552	1-09625-112-0 1-09625-195-0 1-09625-384-0 9-09924-356-0	105	135	14	
04-3555	9-09924-155-0 9-09924-374-0	74	142	14	

ISUZU

TKK 番号順

(Sorted by TKK Number)

TKK No.	Part Number	I.D	O.D	W1	W2
04-3557	9-09924-392-0	78	162	16	
04-3558	9-09924-393-0	123	184	28	
04-3560	5-09625-014-1 5-09625-052-0 9-09924-433-0	100	135	15	
04-3561	9-09924-438-0	65	102	8	15
04-3562	5-09625-036-0 8-94111-750-0 9-09924-449-0	82	105	13	
04-3565	9-09924-453-0 9-09924-468-0 9-09924-470-0 9-09924-470-1 9-09924-499-0	64	133	13	
04-3566	1-09625-351-0 9-09924-130-0 9-09924-500-0	115	156	15.5	31
04-3572	9-09924-564-0	70	102	8.5	16
04-3573	1-09625-006-0 1-09625-568-0	75	112	10	17.5
04-3574	1-09625-041-0 9-09924-562-0	120	140	10.5	
04-3575	1-09625-043-0 1-09625-569-0	95	132	12	22
04-3584	5-09625-017-0 9-09724-028-0 9-09724-032-0	40	68	11	
04-3585	5-09625-030-0 8-94267-959-0 8-94336-314-0 8-94336-314-1 9-09924-241-0	77	102	10	17
04-3586	9-09724-022-0 9-09724-022-1	52	72	7.5	
04-3588	5-09625-041-0 5-09625-092-0 9-09724-035-0	39.5	60	10	
04-3590	5-09625-029-0	70	90	10.3	
04-3591	1-09625-226-0 1-09625-226-1 1-09625-444-0	78	163	16	
04-3592	1-09625-129-0	85	128	17	
04-3593	8-94408-083-0 9-09724-010-0 9-09724-011-0	58	103	11	19
04-3594	1-09625-044-0 1-09625-331-0 1-09625-331-1	56	122	10.5	

ISUZU

TKK 番号順

(Sorted by TKK Number)

TKK No.	Part Number	I.D	O.D	W1	W2
04-3595	1-09625-227-0 1-09625-332-0 1-09625-379-0	74	143	17.5	
04-3600	1-09625-265-0 1-09625-350-0	118	174	16	28
04-3602	8-94224-173-0 9-09924-149-0	48	62	7	9.6
04-3605	8-94248-116-1	63	80	8	
04-3606	8-94248-117-1	73	90	8	
04-3607	8-94258-894-0 8-94336-315-1 8-94336-315-2 8-94367-961-0 8-94367-961-1 9-09924-242-0	46	94.5	8	9.5
04-3608	8-94101-493-0 8-94336-317-1 8-94336-317-2 8-94367-960-0 8-94367-960-1 9-09724-019-0	50	100	8	9.8
04-3609	1-09625-051-0 1-09625-108-0 1-09625-201-0	120	153	15	18
04-3613	1-09625-320-0 8-94107-568-0	100	135	10	
04-3621	1-51389-005-0	155	185	13	16.2
04-3630	8-94440-904-0	102	120	18	19.7
04-3634	8-94257-318-0 8-94318-910-0 9-09724-063-0	33	55	9.5	
04-3635	8-94178-277-0	51	72	10	
04-3636	8-94318-909-0 9-09724-064-0 9-09924-231-0	48	70	12	
04-3637	8-94441-817-1	48	70	13	19
04-3639	8-94368-555-0 8-97211-082-0	65	93	8.5	17.7
04-3648	8-94366-610-0 8-94407-722-0 8-97373-555-0	30	61	9.1	13.8
04-3665	1-09625-321-0 1-09625-439-1	105	135	14.7	
04-3666	1-09625-280-0 1-09625-404-0 1-09625-435-0 1-09625-506-0	120	153	15	

ISUZU

TKK 番号順

(Sorted by TKK Number)

TKK No.	Part Number	I.D	O.D	W1	W2
04-3667	1-09625-281-0 1-09625-400-0 1-09625-436-0 1-09625-507-1	120	153	17	
04-3675	8-97122-937-0	81.7	121	12	19
04-3901	8-94223-026-0 9-09724-004-0 9-09924-420-0	35	49.2	12.5	
04-3907	8-94137-233-0	42	64.1	6	
02-2008	5-86106-342-0	68	82	7	
02-2167	5-86106-350-0	39.5	62	11	
02-2191	5-86106-351-0	33	44	7	
02-2224	5-86106-138-0 5-86106-139-0	54	75.7	12.2	17.9
02-2275	5-86106-341-0	65	90	11.4	
02-2277	5-86143-569-0 5-86143-570-0	80	101	9	10.2
02-2278	5-86143-575-0 5-86143-576-0	51	94	9.6	12.3
05-3030	5-86505-935-0 5-86505-941-0	138	152	12	
05-3038	5-86505-970-0	84	100	10	
05-3042	5-86508-807-0	101	114	10	
05-3058	5-86513-557-0 5-86513-558-0	154	175	13	
05-3059	5-86513-563-0 5-86513-564-0	76	164	7.8	13.7
05-3078	5-86505-960-0	57	124	12.7	14
05-3079	5-86505-942-0	127	147	11	
05-3080	5-86505-956-0	48	109	12.8	14
05-3081	5-86505-937-0	107	123	11	

HINO

TKK 番号順

(Sorted by TKK Number)

TKK No.	Part Number	I.D	O.D	W1	W2
05-3004	9828-45103 9828-45104	45	55	7.5	
05-3012	9828-60108 9828-60109 9828-60115	60	74	7.5	
05-3028	9828-01106 9828-01120 9828-01177 9828-01178 SZ311-01006	140	160	14	
05-3030	9828-01112 9828-01125 9828-01165 9828-01207 9828-01229 SZ311-01003 SZ311-01046	138	152	12	
05-3034	9828-01107 9828-01110 9828-01129 9828-01130 SZ311-01002	146	170	18	
05-3038	9828-85106 SZ313-85001	84	100	10	
05-3039	9828-01136 9828-01172	116	132	12	
05-3042	9828-01137 9828-01147 9828-01231 SZ311-01048	101	114	10	
05-3043	9828-01104 9828-01148 9828-01149 9828-01184	120	140	12	
05-3057	9828-52115 9828-52116 SZ311-52004	52	64	9	
05-3058	9828-01193 9828-01195 9828-01230 SZ311-01029 SZ311-01047	154	175	13	

HINO

TKK 番号順

(Sorted by TKK Number)

TKK No.	Part Number	I.D	O.D	W1	W2
05-3059	9828-76101 9828-76102 9828-76104 9828-76106 SZ311-76001 SZ311-76002 SZ311-76003	76	164	7.8	13.7
05-3060	9828-55110 9828-55112 SZ311-55004	55	72	9	15
05-3066	9828-01144 9828-01167 9828-01197 SZ311-01020	106	126	12	
05-3077	9828-65116 9828-65119 SZ313-65002	65	88	12	19
05-3078	9828-57102 9828-57103 SZ319-57001	57	124	12.7	14
05-3079	9828-01203 9828-01232 SZ311-01049	127	147	11	
05-3080	9828-48110 9828-48112 SZ319-48004	48	109	12.8	14
05-3081	9828-01206 SZ311-01034	107	123	11	
05-3082	9828-66105 9828-66106 SZ319-66001	66	134	15.8	17
05-3083	9828-01204 SZ311-01033	146	164	14	
05-3094	9828-65113 SZ311-65009	65	114	10	26
05-3097	9828-43102 SZ311-43002	43	63	9	
05-3101	9828-80111 9828-80115 SZ311-80005	80	124	9	25
05-X006	9828-75111	75	100	13	18
05-X007	9828-75117	75	100	13	18
01-1068	90310-38033	38	44	12.8	17.5
01-1098	90311-68001	68	90	10	
01-1170	90311-75003	75	108	10	19.5
01-1181	90310-40001	40	46	12.8	17.5
01-1229	90311-75008	75	95	9.5	13

HINO

TKK 番号順 (Sorted by TKK Number)

TKK No.	Part Number	I.D	O.D	W1	W2
01-1308	90311-68002	68	92	10	
01-1309	90311-78001	78	115	10	19.5
01-1345	90311-68003	68	92	10	13.5
04-3573	SX001-00497	75	112	10	17.5
04-3574	SX001-00484	120	140	10.5	
04-3575	SX001-00498	95	132	12	22
04-3591	SX001-00489	78	163	16	
04-3594	SX001-00486 SX001-07808	56	122	10.5	
04-3600	SX001-00485 SX001-00487	118	174	16	28
07-4700	9004D-11053	70	112	14	20
07-4708	9004D-11102	68	88	9.5	
07-4729	9004D-12023	55	101	4.2	4.5

MAZDA

TKK 番号順 (Sorted by TKK Number)

TKK No.	Part Number	I.D	O.D	W1	W2
06-4520	1391-26-157	29	36	8	
06-4526	9958-55-5782	55	78	12	
06-4528	9958-57-5055 W001-26-154	75	105	15	
06-4529	9958-54-8659	48	65	9	
06-4531	1358-26-157 1358-26-157A	60	94	11	
06-4532	9958-56-5903 S085-26-154 W001-33-065	65	90	13	
06-4535	W029-33-065 W029-33-065A	65	100	13	
06-4536	W025-26-154 W025-26-154A	75	121	13	
06-4537	1416-26-157	38	45	8	
06-4538	W029-26-157	49	56	9	
06-4541	W025-26-157	43	50	9	
06-4542	F001-27-238 F003-27-238 F003-27-238A F003-27-238B F004-27-238 M0A1-27-238 M0A1-27-238A M0A2-27-238 MA02-27-238 MA02-27-238A	35	56	9	14.8
06-4561	9958-55-2709 S113-33-067	52	70	9	

MAZDA

TKK 番号順

(Sorted by TKK Number)

TKK No.	Part Number	I.D	O.D	W1	W2
06-4564	G030-26-154 G030-26-154A	39	50.4	8.5	
06-4604	B092-33-067	51	63	8.5	
06-4608	S126-26-154	55	78	10	
06-4614	S269-26-154	55	78	11	
06-4623	W782-33-065 W782-33-065A	75	105	10	14
06-4625	W782-33-154A	38	55	9	
06-4626	S483-26-154	65	90	13	

DAIHATSU

TKK 番号順

(Sorted by TKK Number)

TKK No.	Part Number	I.D	O.D	W1	W2
07-4700	90043-11053 90043-11053-000 991-4111-4325-00	70	112	14	20
07-4708	90043-11102 90043-11102-000	68	88	9.5	
07-4715	90043-11060 90043-11060-000	63	80	9	
07-4729	90043-12023 90043-12023-000	55	101	4.2	4.5
07-4750	90043-11095-000 90043-11222-000 90043-11267-000 90043-11276-000 90043-11283-000 90043-11323 90043-11323-000	58	74	10	
07-6201	90043-10020-000 90043-10055-000	30	42	8	
07-6208	90043-11134 90043-11134-000	44	63	13	13.5
07-6222	90043-11266-000 90043-11277 90043-11277-000	38	52	9.2	
07-6223	90043-11189-000 90043-11284-000	32	46	6	
07-6232	90043-11337 90043-11337-000	38	52	6	

SUBARU

TKK 番号順 (Sorted by TKK Number)

TKK No.	Part Number	I.D	O.D	W1	W2
08-4887	8067 32050 8067 32150	32	45	8	
08-6509	7230 34000 7230 34040	50	67	9	13
08-6516	7230 34020	44.8	64	6.5	
08-6517	28015 TA000	45.5	65	7	
08-6524	8067 38110 8067 38180 8067 38190 8067 38200	38.5	50.5	7.5	
08-6525	8067 31010 8067 31020 8067 31050 8067 31060 8067 31070	31	41	6	

SUZUKI

TKK 番号順 (Sorted by TKK Number)

TKK No.	Part Number	I.D	O.D	W1	W2
09-6108	09283-48007	48	62	9	
09-6110	09283-50002	50	68	7	10
09-6111	09283-26016	26	38	7	
09-6119	09283-60003 09283-60005 09283-60008 09283-60009	60	80	8	
09-6120	09283-44008 09283-44011 45850-60D00	44	62	8	13.5
09-6131	09283-42008 43491-70D00 43491-70D01	42	55	7	
09-6133	27371-53F00	35	55	11	
09-6136	09283-35032 27431-73B20 27432-60B01	35	52	8	
09-6154	09283-32016 09283-32022 09283-32025 09283-32026 09283-32038 09283-32040 09283-32042	32	47	6	
09-6155	09283-35040 09283-35045 09283-35046 09283-35047 09283-35053	35	47	6	

HONDA

TKK 番号順 (Sorted by TKK Number)

TKK No.	Part Number	I.D	O.D	W1	W2
10-6611	91212-679-014	30	42	7	
	91212-PFB-003				
	91212-PFB-004				
	91212-PFB-005				
10-6618	91203-611-003	27	43	9	
	91203-611-004				
	91203-PFB-003				
	91203-PFB-013				
	91203-PG6-003				
	91203-PG6-013				
91203-PR4-004					

OTHER (BPW)

TKK 番号順 (Sorted by TKK Number)

TKK No.	Part Number	I.D	O.D	W1	W2
99-0163	010-26-187	135	156.7	8	10.5
	010-26-187B				
	91702-00040				
	9742-010				

TKK OIL SEAL KIT

CONTENTS LIST

TKK オイルシールキット

構成表

UD TRUCKS (NISSAN DIESEL)

F & R Wheel Kit

TKK Kit No.	Kit Contents			Pcs.
	Part Number	Parts Name	(品名)	
02-5029K	02-2092	40227-Z5001	Front Oil Seal (フロントオイルシール)	2
		40076-Z5000	Front Lock Washer (フロントロックワッシャー)	2
	02-2113	43090-Z5000	Rear Inner Oil Seal (リヤーインナーオイルシール)	2
	02-2074	38212-Z5000	Rear Outer Oil Seal (リヤーアウターオイルシール)	2
		38165-Z5000	Rear Gasket (リヤーガスケット)	2
02-5038K	02-2092	40227-Z5001	Front Oil Seal (フロントオイルシール)	2
		40076-Z5000	Front Lock Washer (フロントロックワッシャー)	2
	02-2180	43090-Z5001	Rear Inner Oil Seal (リヤーインナーオイルシール)	2
	02-2074	38212-Z5000	Rear Outer Oil Seal (リヤーアウターオイルシール)	2
		38165-Z5000	Rear Gasket (リヤーガスケット)	2
02-5062K	02-2154	40227-J5110	Front Oil Seal (フロントオイルシール)	2
		00921-44000	Front Sprit Pin (フロントスプリットピン)	2
	02-2128	43252-82100	Rear Inner Oil Seal (リヤーインナーオイルシール)	2
	02-2193	43252-T9300	Rear Outer Oil Seal (リヤーアウターオイルシール)	2
		08915-24210	Rear Spring Washer (リヤースプリングワッシャー)	12
		43253-76000	Rear O-Ring (リヤーOリング)	2
		43243-82100	Rear Gasket (リヤーガスケット)	2
02-5063K	02-2154	40227-J5110	Front Oil Seal (フロントオイルシール)	2
		00921-44000	Front Sprit Pin (フロントスプリットピン)	2
	02-2116	43213-76000	Rear Inner Oil Seal (リヤーインナーオイルシール)	2
	02-2124	43252-J2000	Rear Outer Oil Seal (リヤーアウターオイルシール)	2
		08915-24210	Rear Spring Washer (リヤースプリングワッシャー)	12
		43253-76000	Rear O-Ring (リヤーOリング)	2
02-5064K	02-2154	40227-J5110	Front Oil Seal (フロントオイルシール)	2
		00921-44000	Front Sprit Pin (フロントスプリットピン)	2
	02-2128	43252-82100	Rear Inner Oil Seal (リヤーインナーオイルシール)	2
	02-2124	43252-J2000	Rear Outer Oil Seal (リヤーアウターオイルシール)	2
		08915-24210	Rear Spring Washer (リヤースプリングワッシャー)	12
		43253-76000	Rear O-Ring (リヤーOリング)	2
		43243-82100	Rear Gasket (リヤーガスケット)	2
02-5065K	02-2154	40227-J5110	Front Oil Seal (フロントオイルシール)	2
		00921-44000	Front Sprit Pin (フロントスプリットピン)	2
	02-2128	43252-82100	Rear Inner Oil Seal (リヤーインナーオイルシール)	2
	02-2219	43252-T9310	Rear Outer Oil Seal (リヤーアウターオイルシール)	2
		08915-24210	Rear Spring Washer (リヤースプリングワッシャー)	12
	43253-T9310	Rear O-Ring (リヤーOリング)	2	
02-5085K	02-2224	40232-01G00	Front Oil Seal (フロントオイルシール)	2
		00921-43000	Front Sprit Pin (フロントスプリットピン)	2
	02-2275	43232-11G00	Rear Inner Oil Seal (リヤーインナーオイルシール)	2
	02-2191	43252-T6200	Rear Outer Oil Seal (リヤーアウターオイルシール)	2
		08310-61214	Rear Lock Bolt (リヤーロックボルト)	4

UD TRUCKS (NISSAN DIESEL)

F & R Wheel Kit

TKK Kit No.	Kit Contents			Pcs.	
	Part Number	Parts Name	(品名)		
02-5086K	02-2276	40227-0T000	Front Oil Seal	(フロントオイルシール)	2
		00921-44500	Front Sprit Pin	(フロントスプリットピン)	2
		40290-0T000	Front O-Ring	(フロントOリング)	2
	02-2277	43232-0T000	Rear Inner Oil Seal	(リヤーインナーオイルシール)	2
	02-2278	43254-0T000	Rear Outer Oil Seal	(リヤーアウターオイルシール)	2
		08915-3421A	Rear Spring Washer	(リヤースプリングワッシャー)	12
		08310-61214	Rear Lock Bolt	(リヤーロックボルト)	4
02-5088K	02-2092	40227-Z5001	Front Oil Seal	(フロントオイルシール)	2
		40076-Z5000	Front Lock Washer	(フロントロックワッシャー)	2
	02-2180	43090-Z5001	Rear Inner Oil Seal	(リヤーインナーオイルシール)	2
	02-2280	38212-Z5007	Rear Outer Oil Seal	(リヤーアウターオイルシール)	2
		08120-61628	Rear Lock Bolt	(リヤーロックボルト)	6
02-5089K	02-2092	40227-Z5001	Front Oil Seal	(フロントオイルシール)	2
		40235-90071	Front Gasket	(フロントガスケット)	2
	02-2180	43090-Z5001	Rear Inner Oil Seal	(リヤーインナーオイルシール)	2
	02-2280	38212-Z5007	Rear Outer Oil Seal	(リヤーアウターオイルシール)	2
		08120-61628	Rear Lock Bolt	(リヤーロックボルト)	6

UD TRUCKS (NISSAN DIESEL)

Front Wheel Kit

TKK Kit No.	Kit Contents			Pcs.	
	Part Number	Parts Name	(品名)		
02-4910K	02-2113	43090-Z5000	Oil Seal	(オイルシール)	2
		00921-87000	Sprit Pin	(スプリットピン)	2
		40235-90003	Gasket	(ガスケット)	2
02-4911K	02-2092	40227-Z5001	Oil Seal	(オイルシール)	2
		40076-Z5000	Lock Washer	(ロックワッシャー)	2
02-4923K	02-2154	40227-J5110	Oil Seal	(オイルシール)	2
		00921-44000	Sprit Pin	(スプリットピン)	2
02-4929K	02-2113	43090-Z5000	Oil Seal	(オイルシール)	2
		08120-61628	Lock Bolt	(ロックボルト)	6
		40235-90060	Gasket	(ガスケット)	2
02-4940K	02-2092	40227-Z5001	Oil Seal	(オイルシール)	2
		40235-90071	Gasket	(ガスケット)	2
02-4944K	02-2237	40227-90012	Oil Seal	(オイルシール)	2
		08120-61628	Lock Bolt	(ロックボルト)	6
		40235-90060	Gasket	(ガスケット)	2

UD TRUCKS (NISSAN DIESEL)

Rear Wheel Kit

TKK Kit No.	Kit Contents				Pcs.
	Part Number	Parts Name	(品名)		
02-4959K	02-2115	43090-90000	Inner Oil Seal	(インナーオイルシール)	2
	02-2080	38212-90006	Outer Oil Seal	(アウターオイルシール)	2
		38165-90000	Gasket	(ガスケット)	2
02-4961K	02-2113	43090-Z5000	Inner Oil Seal	(インナーオイルシール)	2
	02-2074	38212-Z5000	Outer Oil Seal	(アウターオイルシール)	2
		38165-Z5000	Gasket	(ガスケット)	2
02-4994K	02-2115	43090-90000	Oil Seal	(オイルシール)	2
		38165-90000	Gasket	(ガスケット)	2
02-4998K	02-2221	43090-90060	Oil Seal	(オイルシール)	2
		38165-90000	Gasket	(ガスケット)	2
02-7000K	02-2180	43090-Z5001	Inner Oil Seal	(インナーオイルシール)	2
	02-2074	38212-Z5000	Outer Oil Seal	(アウターオイルシール)	2
		38165-Z5000	Gasket	(ガスケット)	2
02-7023K	02-2221	43090-90060	Inner Oil Seal	(インナーオイルシール)	2
	02-2080	38212-90006	Outer Oil Seal	(アウターオイルシール)	2
		38165-90000	Gasket	(ガスケット)	2
02-7025K	02-2116	43213-76000	Inner Oil Seal	(インナーオイルシール)	2
	02-2124	43252-J2000	Outer Oil Seal	(アウターオイルシール)	2
		08915-24210	Spring Washer	(スプリングワッシャー)	12
		43253-76000	O-Ring	(Oリング)	2
02-7026K	02-2128	43252-82100	Inner Oil Seal	(インナーオイルシール)	2
	02-2193	43252-T9300	Outer Oil Seal	(アウターオイルシール)	2
		08915-24210	Spring Washer	(スプリングワッシャー)	12
		43253-76000	O-Ring	(Oリング)	2
		43243-82100	Gasket	(ガスケット)	2
02-7027K	02-2128	43252-82100	Inner Oil Seal	(インナーオイルシール)	2
	02-2124	43252-J2000	Outer Oil Seal	(アウターオイルシール)	2
		08915-24210	Spring Washer	(スプリングワッシャー)	12
		43253-76000	O-Ring	(Oリング)	2
		43243-82100	Gasket	(ガスケット)	2
02-7028K	02-2128	43252-82100	Inner Oil Seal	(インナーオイルシール)	2
	02-2219	43252-T9310	Outer Oil Seal	(アウターオイルシール)	2
		08915-24210	Spring Washer	(スプリングワッシャー)	12
		43253-T9310	O-Ring	(Oリング)	2
02-7040K	02-2180	43090-Z5001	Inner Oil Seal	(インナーオイルシール)	2
	02-2280	38212-Z5007	Outer Oil Seal	(アウターオイルシール)	2
		08120-61628	Lock Bolt	(ロックボルト)	6
02-7041K	02-2259	43090-00Z00	Inner Oil Seal	(インナーオイルシール)	2
	02-2287	38212-00Z01	Outer Oil Seal	(アウターオイルシール)	2
02-7043K	02-2277	43232-0T000	Inner Oil Seal	(インナーオイルシール)	2
	02-2278	43254-0T000	Outer Oil Seal	(アウターオイルシール)	2
		08915-3421A	Spring Washer	(スプリングワッシャー)	12
		08310-61214	Lock Bolt	(ロックボルト)	4

UD TRUCKS (NISSAN DIESEL)

Rear Wheel Kit

TKK Kit No.	Kit Contents				Pcs.
	Part Number		Parts Name (品名)		
02-7046K	02-2221	43090-90060	Inner Oil Seal	(インナーオイルシール)	2
	02-2287	38212-00Z01	Outer Oil Seal	(アウターオイルシール)	2
02-7900K	02-2259	43090-00Z00	Oil Seal	(オイルシール)	2
		08120-61628	Lock Bolt	(ロックボルト)	6
		40235-00Z00	Gasket	(ガスケット)	2
02-7901K	02-2221	43090-90060	Oil Seal	(オイルシール)	2
		40235-00Z00	Gasket	(ガスケット)	2

MITSUBISHI FUSO

F & R Wheel Kit

TKK Kit No.	Kit Contents			Pcs.
	Part Number	Parts Name	(品名)	
03-5004K	03-4029	MT119305	Front Oil Seal (フロントオイルシール)	2
		MF472103	Front Sprit Pin (フロントスプリットピン)	2
	03-4028	MB161152	Rear Inner Oil Seal (リヤーインナーオイルシール)	2
	03-4031	MB161134	Rear Outer Oil Seal (リヤーアウターオイルシール)	2
		MW028255	Rear Lock Washer (リヤーロックワッシャー)	2
		MT100125	Rear Gasket (リヤーガスケット)	2
03-5005K	03-4030	MT327029	Front Oil Seal (フロントオイルシール)	2
		MF472103	Front Sprit Pin (フロントスプリットピン)	2
	03-4028	MB161152	Rear Inner Oil Seal (リヤーインナーオイルシール)	2
	03-4031	MB161134	Rear Outer Oil Seal (リヤーアウターオイルシール)	2
		MW028255	Rear Lock Washer (リヤーロックワッシャー)	2
		MT100125	Rear Gasket (リヤーガスケット)	2
03-5027K	03-4107	MB025295	Front Oil Seal (フロントオイルシール)	2
		MF472103	Front Sprit Pin (フロントスプリットピン)	2
	03-4028	MB161152	Rear Inner Oil Seal (リヤーインナーオイルシール)	2
	03-4031	MB161134	Rear Outer Oil Seal (リヤーアウターオイルシール)	2
		MW028255	Rear Lock Washer (リヤーロックワッシャー)	2
		MT100125	Rear Gasket (リヤーガスケット)	2
03-5028K	03-4100	MB025291	Front Oil Seal (フロントオイルシール)	2
		MF472103	Front Sprit Pin (フロントスプリットピン)	2
	03-4102	MB161153	Rear Inner Oil Seal (リヤーインナーオイルシール)	2
	03-4101	MB161139	Rear Outer Oil Seal (リヤーアウターオイルシール)	2
		MW028255	Rear Lock Washer (リヤーロックワッシャー)	2
		MB161063	Rear Gasket (リヤーガスケット)	2
03-5052K	03-4021	MH034091	Front Oil Seal (フロントオイルシール)	2
		MC812028	Front Lock Washer (フロントロックワッシャー)	2
	03-4025	MH034092	Rear Inner Oil Seal (リヤーインナーオイルシール)	2
	03-4019	MH034006	Rear Outer Oil Seal (リヤーアウターオイルシール)	2
		MC870105	Rear Lock Washer (リヤーロックワッシャー)	2
		MC870047	Rear Gasket (リヤーガスケット)	2
03-5057K	03-4030	MT327029	Front Oil Seal (フロントオイルシール)	2
		MF472103	Front Sprit Pin (フロントスプリットピン)	2
	03-4028	MB161152	Rear Inner Oil Seal (リヤーインナーオイルシール)	2
	03-4151	MB308933	Rear Outer Oil Seal (リヤーアウターオイルシール)	2
03-5058K	03-4029	MT119305	Front Oil Seal (フロントオイルシール)	2
		MF472103	Front Sprit Pin (フロントスプリットピン)	2
	03-4028	MB161152	Rear Inner Oil Seal (リヤーインナーオイルシール)	2
	03-4151	MB308933	Rear Outer Oil Seal (リヤーアウターオイルシール)	2
03-5059K	03-4107	MB025295	Front Oil Seal (フロントオイルシール)	2
		MF472103	Front Sprit Pin (フロントスプリットピン)	2
	03-4028	MB161152	Rear Inner Oil Seal (リヤーインナーオイルシール)	2
	03-4151	MB308933	Rear Outer Oil Seal (リヤーアウターオイルシール)	2

MITSUBISHI FUSO

F & R Wheel Kit

TKK Kit No.	Kit Contents			Pcs.
	Part Number	Parts Name	(品名)	
03-5060K	03-4021	MH034091	Front Oil Seal (フロントオイルシール)	2
		MC812028	Front Lock Washer (フロントロックワッシャー)	2
	03-4025	MH034092	Rear Inner Oil Seal (リヤーインナーオイルシール)	2
	03-4154	MH034110	Rear Outer Oil Seal (リヤーアウターオイルシール)	2
		MC870105	Rear Lock Washer (リヤーロックワッシャー)	2
		MC870047	Rear Gasket (リヤーガスケット)	2
03-5072K	03-4021	MH034091	Front Oil Seal (フロントオイルシール)	2
		MH000608	Front Lock Bolt (フロントロックボルト)	6
	03-4025	MH034092	Rear Inner Oil Seal (リヤーインナーオイルシール)	2
	03-4154	MH034110	Rear Outer Oil Seal (リヤーアウターオイルシール)	2
		MF450407	Rear Spring Washer (リヤースプリングワッシャー)	20
		MF241225	Rear Lock Bolt (リヤーロックボルト)	8
		MC870047	Rear Gasket (リヤーガスケット)	2
03-5087K	03-4021	MH034091	Front Oil Seal (フロントオイルシール)	2
		MH000608	Front Lock Bolt (フロントロックボルト)	6
	03-4175	MH034175	Rear Inner Oil Seal (リヤーインナーオイルシール)	2
	03-4176	MH034193	Rear Outer Oil Seal (リヤーアウターオイルシール)	2
		MF450407	Rear Spring Washer (リヤースプリングワッシャー)	20
	MF241225	Rear Lock Bolt (リヤーロックボルト)	8	
03-5096K	03-4237	MK500114	Front Oil Seal (フロントオイルシール)	2
		MF472103	Front Sprit Pin (フロントスプリットピン)	2
	03-4028	MB161152	Rear Inner Oil Seal (リヤーインナーオイルシール)	2
	03-4151	MB308933	Rear Outer Oil Seal (リヤーアウターオイルシール)	2
03-5101K	03-4100	MB025291	Front Oil Seal (フロントオイルシール)	2
	03-4102	MB161153	Rear Inner Oil Seal (リヤーインナーオイルシール)	2
	03-4152	MB308934	Rear Outer Oil Seal (リヤーアウターオイルシール)	2

MITSUBISHI FUSO

Front Wheel Kit

TKK Kit No.	Kit Contents				Pcs.
	Part Number	Parts Name	(品名)		
03-4902K	03-4021	MH034091	Oil Seal	(オイルシール)	2
		MC810243	Lock Washer	(ロックワッシャー)	2
03-4904K	03-4025	MH034092	Oil Seal	(オイルシール)	2
		14527-63900	Lock Washer	(ロックワッシャー)	2
		14029-00700	Gasket	(ガスケット)	2
03-4920K	03-4025	MH034092	Oil Seal	(オイルシール)	2
		MC812030	Lock Washer	(ロックワッシャー)	2
		14029-00700	Gasket	(ガスケット)	2
03-4921K	03-4021	MH03401	Oil Seal	(オイルシール)	2
		MC812028	Lock Washer	(ロックワッシャー)	2
03-4924K	03-4025	MH034092	Oil Seal	(オイルシール)	2
		14029-00700	Gasket	(ガスケット)	2
03-4926K	03-4058	MH034086	Oil Seal	(オイルシール)	2
		MC812029	Lock Washer	(ロックワッシャー)	2
		MC865584	Gasket	(ガスケット)	2
03-4927K	03-4165	MH034136	Oil Seal	(オイルシール)	2
		MH000608	Lock Bolt	(ロックボルト)	6
		MC865582	Gasket	(ガスケット)	2
03-4931K	03-4166	MH034089	Oil Seal	(オイルシール)	2
		MH000608	Lock Bolt	(ロックボルト)	6
		MC865582	Gasket	(ガスケット)	2
03-4932K	03-4021	MH034091	Oil Seal	(オイルシール)	2
		MH000608	Lock Bolt	(ロックボルト)	6
03-4935K	03-4058	MH034086	Oil Seal	(オイルシール)	2
		MH000608	Lock Bolt	(ロックボルト)	6
		MC865584	Gasket	(ガスケット)	2
03-4939K	03-4192	MH034180	Oil Seal	(オイルシール)	2
		MH000608	Lock Bolt	(ロックボルト)	6
		MC865582	Gasket	(ガスケット)	2

MITSUBISHI FUSO

Rear Wheel Kit

TKK Kit No.	Kit Contents				Pcs.
	Part Number	Parts Name	(品名)		
03-4953K	03-4025	MH034092	Inner Oil Seal	(インナーオイルシール)	2
	03-4019	MH034006	Outer Oil Seal	(アウターオイルシール)	2
		MC870105	Lock Washer	(ロックワッシャー)	2
		MC870047	Gasket	(ガスケット)	2
03-4955K	03-4061	MH034082	Inner Oil Seal	(インナーオイルシール)	2
	03-4044	MH034134	Outer Oil Seal	(アウターオイルシール)	2
		12021-43900	Lock Washer	(ロックワッシャー)	2
		12021-04300	Gasket	(ガスケット)	2
03-4962K	03-4028	MB161152	Inner Oil Seal	(インナーオイルシール)	2
	03-4031	MB161134	Outer Oil Seal	(アウターオイルシール)	2
		MW028255	Lock Washer	(ロックワッシャー)	2
		MT100125	Gasket	(ガスケット)	2
03-4971K	03-4061	MH034082	Inner Oil Seal	(インナーオイルシール)	2
	03-4045	MH034135	Outer Oil Seal	(アウターオイルシール)	2
		18421-63400	Lock Washer	(ロックワッシャー)	2
		12021-04300	Gasket	(ガスケット)	2
03-4978K	03-4102	MB161153	Inner Oil Seal	(インナーオイルシール)	2
	03-4101	MB161139	Outer Oil Seal	(アウターオイルシール)	2
		MW028255	Lock Washer	(ロックワッシャー)	2
		MB161063	Gasket	(ガスケット)	2
03-4991K	03-4061	MH034082	Oil Seal	(オイルシール)	2
		12021-43900	Lock Washer	(ロックワッシャー)	2
		12021-04300	Gasket	(ガスケット)	2
03-4995K	03-4134	MC807438	Oil Seal	(オイルシール)	2
		12021-43900	Lock Washer	(ロックワッシャー)	2
		12021-04300	Gasket	(ガスケット)	2
03-4999K	03-4134	MC807438	Oil Seal	(オイルシール)	2
		MF450409	Spring Washer	(スプリングワッシャー)	16
		12021-04300	Gasket	(ガスケット)	2
03-7005K	03-4134	MC807438	Inner Oil Seal	(インナーオイルシール)	2
	03-4044	MH034134	Outer Oil Seal	(アウターオイルシール)	2
		12021-43900	Lock Washer	(ロックワッシャー)	2
		12021-04300	Gasket	(ガスケット)	2
03-7006K	03-4134	MC807438	Inner Oil Seal	(インナーオイルシール)	2
	03-4045	MH034135	Outer Oil Seal	(アウターオイルシール)	2
		18421-63400	Lock Washer	(ロックワッシャー)	2
		12021-04300	Gasket	(ガスケット)	2
03-7020K	03-4025	MH034092	Inner Oil Seal	(インナーオイルシール)	2
	03-4154	MH034110	Outer Oil Seal	(アウターオイルシール)	2
		MC870105	Lock Washer	(ロックワッシャー)	2
		MC870047	Gasket	(ガスケット)	2
03-7022K	03-4028	MB161152	Inner Oil Seal	(インナーオイルシール)	2
	03-4151	MB308933	Outer Oil Seal	(アウターオイルシール)	2

MITSUBISHI FUSO

Rear Wheel Kit

TKK Kit No.	Kit Contents			Pcs.	
	Part Number	Parts Name	(品名)		
03-7029K	03-4134	MC807438	Inner Oil Seal	(インナーオイルシール)	2
	03-4044	MH034134	Outer Oil Seal	(アウターオイルシール)	2
		MF450409	Spring Washer	(スプリングワッシャー)	16
		12021-04300	Gasket	(ガスケット)	2
03-7030K	03-4134	MC807438	Inner Oil Seal	(インナーオイルシール)	2
	03-4045	MH034135	Outer Oil Seal	(アウターオイルシール)	2
		MF450409	Spring Washer	(スプリングワッシャー)	16
		12021-04300	Gasket	(ガスケット)	2
03-7032K	03-4025	MH034092	Inner Oil Seal	(インナーオイルシール)	2
	03-4154	MH034110	Outer Oil Seal	(アウターオイルシール)	2
		MF450407	Spring Washer	(スプリングワッシャー)	20
		MF241225	Lock Bolt	(ロックボルト)	8
		MC870047	Gasket	(ガスケット)	2
03-7033K	03-4167	MH034084	Inner Oil Seal	(インナーオイルシール)	2
	03-4168	MH034133	Outer Oil Seal	(アウターオイルシール)	2
		MF450409	Spring Washer	(スプリングワッシャー)	20
		MF241225	Lock Bolt	(ロックボルト)	8
		MC829013	Gasket	(ガスケット)	2
03-7039K	03-4175	MH034175	Inner Oil Seal	(インナーオイルシール)	2
	03-4176	MH034193	Outer Oil Seal	(アウターオイルシール)	2
		MF450407	Spring Washer	(スプリングワッシャー)	20
		MF241225	Lock Bolt	(ロックボルト)	8
03-7047K	03-4102	MB161153	Inner Oil Seal	(インナーオイルシール)	2
	03-4152	MB308934	Outer Oil Seal	(アウターオイルシール)	2

ISUZU

F & R Wheel Kit

TKK Kit No.	Kit Contents			Pcs.
	Part Number	Parts Name	(品名)	
04-5001K	04-3518	9-09924-303-0	Front Oil Seal (フロントオイルシール)	2
		9-08114-035-0	Front Sprit Pin (フロントスプリットピン)	2
	04-3585	8-94336-314-1	Rear Inner Oil Seal (リヤーインナーオイルシール)	2
	04-3607	8-94336-315-2	Rear Outer Oil Seal (リヤーアウターオイルシール)	2
04-5003K	04-3573	1-09625-568-0	Front Oil Seal (フロントオイルシール)	2
	04-3575	1-09625-569-0	Rear Inner Oil Seal (リヤーインナーオイルシール)	2
	04-3594	1-09625-331-0	Rear Outer Oil Seal (リヤーアウターオイルシール)	2
04-5009K	04-3518	9-09924-303-0	Front Oil Seal (フロントオイルシール)	2
		9-08114-035-0	Front Sprit Pin (フロントスプリットピン)	2
	04-3587	5-09625-091-0	Rear Inner Oil Seal (リヤーインナーオイルシール)	2
	04-3586	9-09724-022-0	Rear Outer Oil Seal (リヤーアウターオイルシール)	2
04-5010K	04-3518	9-09924-303-0	Front Oil Seal (フロントオイルシール)	2
		9-08114-035-0	Front Sprit Pin (フロントスプリットピン)	2
	04-3588	5-09625-092-0	Rear Inner Oil Seal (リヤーインナーオイルシール)	2
	04-3586	9-09724-022-0	Rear Outer Oil Seal (リヤーアウターオイルシール)	2
04-5012K	04-3515	9-09724-023-0	Front Oil Seal (フロントオイルシール)	2
		9-09854-044-0	Front Lock Washer (フロントロックワッシャー)	2
		9-42319-085-0	Front Gasket (フロントガスケット)	2
	04-3585	8-94336-314-1	Rear Inner Oil Seal (リヤーインナーオイルシール)	2
	04-3607	8-94336-315-2	Rear Outer Oil Seal (リヤーアウターオイルシール)	2
04-5024K	04-3590	5-09625-029-0	Front Oil Seal (フロントオイルシール)	2
		9-09854-044-0	Front Lock Washer (フロントロックワッシャー)	2
		9-42319-085-0	Front Gasket (フロントガスケット)	2
	04-3513	8-94336-316-1	Rear Inner Oil Seal (リヤーインナーオイルシール)	2
	04-3608	8-94336-317-1	Rear Outer Oil Seal (リヤーアウターオイルシール)	2
04-5025K	04-3590	5-09625-029-0	Front Oil Seal (フロントオイルシール)	2
		9-09854-044-0	Front Lock Washer (フロントロックワッシャー)	2
		9-42319-085-0	Front Gasket (フロントガスケット)	2
	04-3585	8-94336-314-1	Rear Inner Oil Seal (リヤーインナーオイルシール)	2
	04-3607	8-94336-315-2	Rear Outer Oil Seal (リヤーアウターオイルシール)	2
04-5026K	04-3592	1-09625-129-0	Front Oil Seal (フロントオイルシール)	2
		1-42319-028-0	Front Gasket (フロントガスケット)	2
	04-3542	9-09924-415-0	Rear Inner Oil Seal (リヤーインナーオイルシール)	2
	04-3565	9-09924-470-1	Rear Outer Oil Seal (リヤーアウターオイルシール)	2
04-5043K	04-3605	8-94248-116-1	Front Oil Seal (フロントオイルシール)	2
		9-08115-045-0	Front Sprit Pin (フロントスプリットピン)	2
	04-3588	5-09625-092-0	Rear Inner Oil Seal (リヤーインナーオイルシール)	2
	04-3586	9-09724-022-0	Rear Outer Oil Seal (リヤーアウターオイルシール)	2
04-5044K	04-3605	8-94248-116-1	Front Oil Seal (フロントオイルシール)	2
		9-08115-045-0	Front Sprit Pin (フロントスプリットピン)	2
	04-3585	8-94336-314-1	Rear Inner Oil Seal (リヤーインナーオイルシール)	2
	04-3607	8-94336-315-2	Rear Outer Oil Seal (リヤーアウターオイルシール)	2

ISUZU

F & R Wheel Kit

TKK Kit No.	Kit Contents			Pcs.
	Part Number	Parts Name	(品名)	
04-5045K	04-3606	8-94248-117-1	Front Oil Seal (フロントオイルシール)	2
		9-08115-045-0	Front Sprit Pin (フロントスプリットピン)	2
	04-3585	8-94336-314-1	Rear Inner Oil Seal (リヤーインナーオイルシール)	2
	04-3607	8-94336-315-2	Rear Outer Oil Seal (リヤーアウターオイルシール)	2
04-5046K	04-3606	8-94248-117-1	Front Oil Seal (フロントオイルシール)	2
		9-08115-045-0	Front Sprit Pin (フロントスプリットピン)	2
	04-3513	8-94336-316-1	Rear Inner Oil Seal (リヤーインナーオイルシール)	2
	04-3608	8-94336-317-1	Rear Outer Oil Seal (リヤーアウターオイルシール)	2
04-5069K	04-3515	9-09724-023-0	Front Oil Seal (フロントオイルシール)	2
		9-09854-044-0	Front Lock Washer (フロントロックワッシャー)	2
	04-3585	8-94336-314-1	Rear Inner Oil Seal (リヤーインナーオイルシール)	2
	04-3607	8-94336-315-2	Rear Outer Oil Seal (リヤーアウターオイルシール)	2
04-5081K	04-3639	8-97211-082-0	Front Oil Seal (フロントオイルシール)	2
		9-08115-045-0	Front Sprit Pin (フロントスプリットピン)	2
	04-3585	8-94336-314-1	Rear Inner Oil Seal (リヤーインナーオイルシール)	2
	04-3607	8-94336-315-2	Rear Outer Oil Seal (リヤーアウターオイルシール)	2
04-5082K	04-3639	8-97211-082-0	Front Oil Seal (フロントオイルシール)	2
		9-0810-5045-0	Front Sprit Pin (フロントスプリットピン)	2
	04-3513	8-94336-316-1	Rear Inner Oil Seal (リヤーインナーオイルシール)	2
	04-3608	8-94336-317-1	Rear Outer Oil Seal (リヤーアウターオイルシール)	2
04-5083K	04-3639	8-97211-082-0	Front Oil Seal (フロントオイルシール)	2
		9-08115-045-0	Front Sprit Pin (フロントスプリットピン)	2
	04-3588	5-09625-092-0	Rear Inner Oil Seal (リヤーインナーオイルシール)	2
	04-3586	9-09724-022-0	Rear Outer Oil Seal (リヤーアウターオイルシール)	2
04-5099K	04-3630	8-94440-904-0	Front Oil Seal (フロントオイルシール)	2
		8-94477-783-0	Front Lock Bolt (フロントロックボルト)	2
	04-3513	8-94336-316-1	Rear Inner Oil Seal (リヤーインナーオイルシール)	2
	04-3608	8-94336-317-1	Rear Outer Oil Seal (リヤーアウターオイルシール)	2

ISUZU

Front Wheel Kit

TKK Kit No.	Kit Contents				Pcs.
	Part Number	Parts Name	(品名)		
04-4905K	04-3515	9-09724-023-0	Oil Seal	(オイルシール)	2
		9-09854-044-0	Lock Washer	(ロックワッシャー)	2
04-4906K	04-3515	9-09724-023-0	Oil Seal	(オイルシール)	2
		9-09854-044-0	Lock Washer	(ロックワッシャー)	2
		9-42319-085-0	Gasket	(ガスケット)	2
04-4912K	04-3574	1-09625-041-0	Oil Seal	(オイルシール)	2
		1-42319-029-0	Gasket	(ガスケット)	2
04-4913K	04-3590	5-09625-029-0	Oil Seal	(オイルシール)	2
		9-09854-044-0	Lock Washer	(ロックワッシャー)	2
		9-42319-085-0	Gasket	(ガスケット)	2
04-4928K	04-3592	1-09625-129-0	Oil Seal	(オイルシール)	2
		1-42319-028-0	Gasket	(ガスケット)	2
04-4941K	04-3592	1-09625-129-0	Oil Seal	(オイルシール)	2
		1-42319-029-0	Gasket	(ガスケット)	2

ISUZU

Rear Wheel Kit

TKK Kit No.	Kit Contents				Pcs.
	Part Number	Parts Name	(品名)		
04-4970K	04-3575	1-09625-569-0	Inner Oil Seal	(インナーオイルシール)	2
	04-3594	1-09625-331-0	Outer Oil Seal	(アウターオイルシール)	2
04-4975K	04-3587	5-09625-091-0	Inner Oil Seal	(インナーオイルシール)	2
	04-3586	9-09724-022-0	Outer Oil Seal	(アウターオイルシール)	2
04-4976K	04-3588	5-09625-092-0	Inner Oil Seal	(インナーオイルシール)	2
	04-3586	9-09724-022-0	Outer Oil Seal	(アウターオイルシール)	2
04-4977K	04-3542	9-09924-415-0	Inner Oil Seal	(インナーオイルシール)	2
	04-3565	9-09924-470-1	Outer Oil Seal	(アウターオイルシール)	2
04-4989K	04-3566	1-09625-351-0	Inner Oil Seal	(インナーオイルシール)	2
	04-3595	1-09625-379-0	Outer Oil Seal	(アウターオイルシール)	2
04-4996K	04-3566	1-09625-351-0	Oil Seal	(オイルシール)	2
		1-42319-034-0	Gasket	(ガスケット)	2
04-7007K	04-3585	8-94336-314-1	Inner Oil Seal	(インナーオイルシール)	2
	04-3607	8-94336-315-2	Outer Oil Seal	(アウターオイルシール)	2
04-7008K	04-3513	8-94336-316-1	Inner Oil Seal	(インナーオイルシール)	2
	04-3608	8-94336-317-1	Outer Oil Seal	(アウターオイルシール)	2
04-7010K	04-3566	1-09625-351-0	Inner Oil Seal	(インナーオイルシール)	2
	04-3555	9-09924-374-0	Outer Oil Seal	(アウターオイルシール)	2
04-7014K	04-3558	9-09924-393-0	Inner Oil Seal	(インナーオイルシール)	2
	04-3557	9-09924-392-0	Outer Oil Seal	(アウターオイルシール)	2
04-7015K	04-3558	9-09924-393-0	Inner Oil Seal	(インナーオイルシール)	2
	04-3591	1-09625-444-0	Outer Oil Seal	(アウターオイルシール)	2
04-7016K	04-3600	1-09625-350-0	Inner Oil Seal	(インナーオイルシール)	2
	04-3591	1-09625-444-0	Outer Oil Seal	(アウターオイルシール)	2

HINO

F & R Wheel Kit

TKK Kit No.	Kit Contents				Pcs.
	Part Number	Parts Name	(品名)		
01-5053K	01-1098	90311-68001	Front Oil Seal	(フロントオイルシール)	2
		95381-05040	Front Sprit Pin	(フロントスプリットピン)	2
	01-1170	90311-75003	Rear Inner Oil Seal	(リヤーインナーオイルシール)	2
	01-1068	90310-38033	Rear Outer Oil Seal	(リヤーアウターオイルシール)	2
		42321-36050	Rear Gasket	(リヤーガスケット)	2
01-5054K	01-1098	90311-68001	Front Oil Seal	(フロントオイルシール)	2
		95381-05040	Front Sprit Pin	(フロントスプリットピン)	2
	01-1170	90311-75003	Rear Inner Oil Seal	(リヤーインナーオイルシール)	2
	01-1181	90310-40001	Rear Outer Oil Seal	(リヤーアウターオイルシール)	2
		42321-36050	Rear Gasket	(リヤーガスケット)	2
01-5092K	01-1308	90311-68002	Front Oil Seal	(フロントオイルシール)	2
		95381-04035	Front Sprit Pin	(フロントスプリットピン)	2
	01-1309	90311-78001	Rear Inner Oil Seal	(リヤーインナーオイルシール)	2
	01-1068	90310-38033	Rear Outer Oil Seal	(リヤーアウターオイルシール)	2
		42321-37020	Rear Gasket	(リヤーガスケット)	2
01-5093K	01-1308	90311-68002	Front Oil Seal	(フロントオイルシール)	2
		95381-04035	Front Sprit Pin	(フロントスプリットピン)	2
	01-1309	90311-78001	Rear Inner Oil Seal	(リヤーインナーオイルシール)	2
	01-1181	90310-40001	Rear Outer Oil Seal	(リヤーアウターオイルシール)	2
		42321-37020	Rear Gasket	(リヤーガスケット)	2
01-5095K	01-1229	90311-75008	Front Oil Seal	(フロントオイルシール)	2
		43422-36020	Front Gasket 1	(フロントガスケット1)	2
		43531-36010	Front Gasket 2	(フロントガスケット2)	2
	01-1309	90311-78001	Rear Inner Oil Seal	(リヤーインナーオイルシール)	2
	01-1181	90310-40001	Rear Outer Oil Seal	(リヤーアウターオイルシール)	2
		42321-37020	Rear Gasket	(リヤーガスケット)	2
01-5097K	01-1345	90311-68003	Front Oil Seal	(フロントオイルシール)	2
		95381-04035	Front Sprit Pin	(フロントスプリットピン)	2
	01-1309	90311-78001	Rear Inner Oil Seal	(リヤーインナーオイルシール)	2
	01-1068	90310-38033	Rear Outer Oil Seal	(リヤーアウターオイルシール)	2
		42321-37020	Rear Gasket	(リヤーガスケット)	2
01-5098K	01-1345	90311-68003	Front Oil Seal	(フロントオイルシール)	2
		95381-04035	Front Sprit Pin	(フロントスプリットピン)	2
	01-1309	90311-78001	Rear Inner Oil Seal	(リヤーインナーオイルシール)	2
	01-1181	90310-40001	Rear Outer Oil Seal	(リヤーアウターオイルシール)	2
		42321-37020	Rear Gasket	(リヤーガスケット)	2
05-5008K	05-3042	9828-01137	Front Oil Seal	(フロントオイルシール)	2
		9500-50550	Front Sprit Pin	(フロントスプリットピン)	2
	05-3043	9828-01149	Rear Inner Oil Seal	(リヤーインナーオイルシール)	2
	05-3004	9828-45104	Rear Outer Oil Seal	(リヤーアウターオイルシール)	2
		9279-63101	Rear Lock Washer	(リヤーロックワッシャー)	2
		42321-1230	Rear Gasket	(リヤーガスケット)	2

HINO

F & R Wheel Kit

TKK Kit No.	Kit Contents			Pcs.
	Part Number	Parts Name	(品名)	
05-5034K	05-3042	9828-01137	Front Oil Seal (フロントオイルシール)	2
		9500-50550	Front Sprit Pin (フロントスプリットピン)	2
	05-3043	9828-01149	Rear Inner Oil Seal (リヤーインナーオイルシール)	2
	05-3004	9828-45104	Rear Outer Oil Seal (リヤーアウターオイルシール)	2
		42321-1230	Rear Gasket (リヤーガスケット)	2
05-5039K	05-3042	9828-01137	Front Oil Seal (フロントオイルシール)	2
		9500-50550	Front Sprit Pin (フロントスプリットピン)	2
	05-3079	9828-01203	Rear Inner Oil Seal (リヤーインナーオイルシール)	2
	05-3078	9828-57103	Rear Outer Oil Seal (リヤーアウターオイルシール)	2
05-5040K	05-3038	9828-85106	Front Oil Seal (フロントオイルシール)	2
		9500-50450	Front Sprit Pin (フロントスプリットピン)	2
	05-3039	9828-01136	Rear Inner Oil Seal (リヤーインナーオイルシール)	2
	05-3003	9828-40101	Rear Outer Oil Seal (リヤーアウターオイルシール)	2
		9279-57101	Rear Lock Washer (リヤーロックワッシャー)	2
		42321-1220	Rear Gasket (リヤーガスケット)	2
05-5090K	05-3038	9828-85106	Front Oil Seal (フロントオイルシール)	2
		9500-50400	Front Sprit Pin (フロントスプリットピン)	2
	05-3081	9828-01206	Rear Inner Oil Seal (リヤーインナーオイルシール)	2
	05-3080	9828-48112	Rear Outer Oil Seal (リヤーアウターオイルシール)	2
05-5091K	05-3038	9828-85106	Front Oil Seal (フロントオイルシール)	2
		9500-50400	Front Sprit Pin (フロントスプリットピン)	2
	05-3079	9828-01203	Rear Inner Oil Seal (リヤーインナーオイルシール)	2
	05-3078	9828-57103	Rear Outer Oil Seal (リヤーアウターオイルシール)	2
07-5037K	07-4708	90043-11102-000	Front Oil Seal (フロントオイルシール)	2
		95381-05045-000	Front Sprit Pin (フロントスプリットピン)	2
	07-4700	90043-11053-000	Rear Inner Oil Seal (リヤーインナーオイルシール)	2
	07-4729	90043-12023	Rear Outer Oil Seal (リヤーアウターオイルシール)	2
		90042-14003-000	Rear Lock Washer (リヤーロックワッシャー)	2
		991-4111-4362-00	Rear Gasket (リヤーガスケット)	2

HINO

Front Wheel Kit

TKK Kit No.	Kit Contents				Pcs.
	Part Number	Parts Name	(品名)		
05-4919K	05-3030	9828-01207	Oil Seal	(オイルシール)	2
		9003-21248	Gasket	(ガスケット)	2
05-4946K	05-3030	9828-01207	Oil Seal	(オイルシール)	2
		SZ930-21100	Gasket	(ガスケット)	2
05-4938K	05-3030	9828-01207	Oil Seal	(オイルシール)	2
		9181-06160	Lock Bolt	(ロックボルト)	6
		9851-65110	O-Ring	(オリング)	2
		9003-21248	Gasket	(ガスケット)	2
05-4947K	05-3030	9828-01207	Oil Seal	(オイルシール)	2
		9181-06160	Lock Bolt	(ロックボルト)	6
		9851-65110	O-Ring	(オリング)	2
		SZ930-21100	Gasket	(ガスケット)	2

HINO

Rear Wheel Kit

TKK Kit No.	Kit Contents				Pcs.
	Part Number	Parts Name	(品名)		
01-7018K	01-1170	90311-75003	Inner Oil Seal	(インナーオイルシール)	2
	01-1068	90310-38033	Outer Oil Seal	(アウターオイルシール)	2
		42321-36050	Gasket	(ガスケット)	2
01-7019K	01-1170	90311-75003	Inner Oil Seal	(インナーオイルシール)	2
	01-1181	90310-40001	Outer Oil Seal	(アウターオイルシール)	2
		42321-36050	Gasket	(ガスケット)	2
01-7044K	01-1309	90311-78001	Inner Oil Seal	(インナーオイルシール)	2
	01-1068	90310-38033	Outer Oil Seal	(アウターオイルシール)	2
		42321-37020	Gasket	(ガスケット)	2
01-7045K	01-1309	90311-78001	Inner Oil Seal	(インナーオイルシール)	2
	01-1181	90310-40001	Outer Oil Seal	(アウターオイルシール)	2
		42321-37020	Gasket	(ガスケット)	2
05-4951K	05-3043	9828-01149	Inner Oil Seal	(インナーオイルシール)	2
	05-3004	9828-45104	Outer Oil Seal	(アウターオイルシール)	2
		9279-63101	Lock Washer	(ロックワッシャー)	2
		42321-1230	Gasket	(ガスケット)	2
05-4979K	05-3058	9828-01193	Inner Oil Seal	(インナーオイルシール)	2
	05-3059	9828-76101	Outer Oil Seal	(アウターオイルシール)	2
05-4987K	05-3043	9828-01149	Inner Oil Seal	(インナーオイルシール)	2
	05-3004	9828-45104	Outer Oil Seal	(アウターオイルシール)	2
		42321-1230	Gasket	(ガスケット)	2
05-4993K	05-3058	9828-01193	Oil Seal	(オイルシール)	2
		42321-1290	Gasket	(ガスケット)	2
05-7001K	05-3079	9828-01203	Inner Oil Seal	(インナーオイルシール)	2
	05-3078	9828-57103	Outer Oil Seal	(アウターオイルシール)	2
05-7017K	05-3034	9828-01130	Inner Oil Seal	(インナーオイルシール)	2
	05-3012	9828-60108	Outer Oil Seal	(アウターオイルシール)	2
		42321-1200	Gasket	(ガスケット)	2
05-7042K	05-3083	9828-01204	Inner Oil Seal	(インナーオイルシール)	2
	05-3082	9828-66106	Outer Oil Seal	(アウターオイルシール)	2
07-7004K	07-4700	90043-11053-000	Inner Oil Seal	(インナーオイルシール)	2
	07-4729	90043-12023-000	Outer Oil Seal	(アウターオイルシール)	2
		90042-14003-000	Lock Washer	(ロックワッシャー)	2
		991-4111-4362-00	Gasket	(ガスケット)	2

OTHER (BPW)

Wheel Hub Kit

TKK Kit No.	Kit Contents				Pcs.
	Part Number	Parts Name	(品名)		
BP-0001K	99-0163	010-26-187B	Oil Seal	(オイルシール)	2
		9742-010/91702-00040			
		9742-027/917150-00013	Dust Cover	(ダストカバー)	2
	9743-015/917150-00139	O-Ring	(Oリング)	2	

- Memo -

CORTECO ISHINO CORPORATION

**1-4-8, SHIBA-DAIMON, MINATO-KU,
TOKYO 105-0012, JAPAN**

TEL: 81-3-5405-8411 FAX: 81-3-5405-8412

www.stone-tkk.com